

HITACHI

SERVICE MANUAL

TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATION


PM

NO. 0010EG


RAS-5101CH
RAC-5101CHV

REFER TO THE FOUNDATION MANUAL

BEACHTEN SIE BITTE
RAUMKLIMAGERÄTE-HANDBUCH



RAC-5101CHV



RAS-5101CH



SPECIFICATIONS SPEZIFIKATIONEN

TYPE TYP			WALL TYPE WANDTYP	
			COOLING KÜHLEINHEIT	CONDENSING UNIT KONDENSATIONSEINHEIT
MODEL MODELL			RAS-5101CH	RAC-5101CHV
COLOR FARBE			STARRY WHITE DAS STERNIG WEIß	
POWER SOURCE STROMVERSORGUNG			1Ø 220-240 V 50Hz	
COOLING KÜHLUNG	TOTAL INPUT GESAMTEINGANG (W)		840-905	
	TOTAL AMPERES GESAMTAMPERE (A)		3.9-3.85	
	CAPACITY KAPAZITÄT	(kW)	2.50-2.55	
		(BTU/h)	8530-8700	
HEATING HEIZUNG	TOTAL INPUT GESAMTEINGANG (W)		820-890	
	TOTAL AMPERES GESAMTAMPERE (A)		3.8-3.8	
	CAPACITY KAPAZITÄT	(kW)	2.95-3.00	
		(BTU/h)	10070-10240	
DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)		W, BREITE	815	820
		H, HÖHE	298	520
		D, TIEFE	179*(185)	220*(247)
NET WEIGHT NETTOGEWICHT (kg)		8.0	28	

* After installation
Nach der montage

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
ÄNDERUNGEN UND LIEFERMÖGLICHKEITEN VORBEHALTEN

ROOM AIR CONDITIONER

COOLING UNIT + CONDENSING UNIT

H.A.P.M.

SAFETY DURING REPAIR WORK

1. In order to disassemble and repair the unit in question, be sure to disconnect the power cord plug from the power outlet before starting the work.
2. If it is necessary to replace any parts, they should be replaced with respective genuine parts for the unit, and the replacement must be effected in correct manner according to the instructions in the Service Manual of the unit.

If the contacts of electrical parts are defective, replace the electrical parts without trying to repair them.

3. After completion of repairs, the initial state should be restored.
4. Lead wires should be connected and laid as in the initial state.
5. Modification of the unit by user himself should absolutely be prohibited.
6. Tools and measuring instruments for use in repairs or inspection should be accurately calibrated in advance.
7. In installing the unit having been repaired, be careful to prevent the occurrence of any accident such as electrical shock, leak of current, or bodily injury due to the drop of any part.
8. To check the insulation of the unit, measure the insulation resistance between the power cord plug and grounding terminal of the unit. The insulation resistance should be 1 M Ω or more as measured by a 500V DC megger.
9. The initial location of installation such as window, floor or the other should be checked for being and safe enough to support the repaired unit again. If it is found not so strong and safe, the unit should be installed at the initial location reinforced or at a new location.
10. Any inflammable thing should never be placed about the location of installation.
11. Check the grounding to see whether it is proper or not, and if it is found improper, connect the grounding terminal to the earth.

SICHERHEIT BEI REPARATURARBEITEN

1. Vergessen Sie beim Ausbau oder bei der Reparatur des betreffenden Geräts nicht, vor Beginn der Arbeit den Stecker des Stromkabels aus der Netzsteckdose zu ziehen.
2. Falls Teile ersetzt werden müssen, sollten ausschließlich passende, für das betreffende Gerät bestimmte Ersatzteile verwendet werden und nach den Vorschriften im ServiceHandbuch sachgemäß eingebaut werden.
3. Nach Abschluß der Reparaturarbeiten ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.
4. Leitungsdrähte sind anzuschließen und wie vor der Reparatur zu verlegen.
5. Der Besitzer sollte unter keinen Umständen selber Änderungen am Gerät vornehmen.
6. Werkzeuge und Meßgeräte, die bei Reparaturen oder Inspektionen verwendet werden, sollten im Voraus genau geeicht werden.
7. Beim Wiedereinbau des reparierten Geräts ist vorsichtig umzugehen, um Unfälle wie elektrischen Schlag, Stromableitung oder Verletzungen durch herunterfallende Teile zu vermeiden.
8. Zur Prüfung der Isolierung des Geräts ist der Isolierwiderstand zwischen dem Stecker des Stromkabels und der Erdungsklemme des Geräts zu messen. Der Isolierwiderstand, gemessen mit einem 500V Gleichstrom-Megohmmeter, sollte mindestens 1 M Ω betragen.
9. Der ursprüngliche Installationsort, z.B. Fenster, Boden oder sonstige Stellen, ist darauf zu prüfen, ob er das reparierte Gerät wieder sicher aufnehmen kann. Falls er sich als nicht fest und sicher genug erweist, sollte das Gerät entweder mit zusätzlicher Verstärkung am ursprünglichen Ort oder an einem neuen Ort installiert werden.
10. In der Nähe des Installationsorts sollten keinerlei brennbare Gegenstände abgestellt werden.
11. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls die Erdung unvollständig ist, schließen Sie die Erdungsklemme richtig an Erde an.

PREVENTION OF DAMAGE TO SEMICONDUCTORS

1. When carrying and handling semiconductors adopted in your Model during maintenance and inspection thereof, much care should be taken to prevent the semiconductors from being damaged. Also, such care should be taken when handling any faulty Model which is to be returned to factory.
2. The semiconductors used in your Model are the following :
 - (1) Micro computer
 - (2) Integrated circuits (IC)
 - (3) Field-effect transistors (FET)
 - (4) Printed circuit boards (PC boards) or the like on which the parts in (1) and (2) above are provided
3. Cautions in handling
 - (1) Use a conductive container to carry or store the semiconductive parts. Even if they are faulty ones, also handle them using such container.





Fig. 1. Conductive Container
Abb. 1. Leitende Behälter

(2) When parts as uncovered are handled (for counting, packing or for the like purpose), the handler must use his own body as conductor for earthing. For this purpose, put on an electrically conductive ring or bracelet at the wrist. Connect to the bracelet a conductor provided with a resistor of 1 MΩ and at the other end with a clip for connection to the earth wire.

ANLEITUNGEN ZUM SCHUTZ VON HALBLEITEN GEGEN BESCHÄDIGUNG

1. Bereich : Diese Anleitungen beschreiben die Maßregeln, die beim Transport und beim Behandeln von Halbleitern in Geräten während Wartung und Handhabung zu beachten sind. (Sie gelten gleicherweise für die Handhabung unter anderen Umständen, z.B. bei der Rückgabe von zurückgewiesenen Geräten).
2. Die folgenden Halbleiter finden Verwendung
 - (1) Microcomputer
 - (2) Integrierte Schaltungen (IC)
 - (3) Feldeffekt-Transistoren (FET)
 - (4) Gedruckte Schaltplatinen, an denen die in (1) und (2) genannten Teile angebracht sind.
3. Bei der Handhabung zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen
 - (1) Ein leitender Behälter ist zum Transport und zum Lagern der Teile zu verwenden. (Selbst zurückgewiesene Teile sollten in der gleichen Weise gehandhabt werden.)

(2) Wenn irgendein Teil in ausgepacktem Zustand berührt wird, (wie z.B. beim Zählen, Verpacken usw.), muß der Körper der berührenden Person geerdet werden. (Dies geschieht dadurch, daß die berührende Person einen metallischen Ring oder ein metallisches Armband anlegt und dies über einen Widerstand von 1 MΩ erdet).

- (3) Be careful not to have your clothes be in contact with any part while you are holding it, even if the body earthing is established.
- (4) Be sure to place the parts on a grounded metallic plate.
- (5) Never fail to disconnect the power supply before starting repair of any PC board. Then, proceed to the repair of the PC board on the grounded metallic plate.

- (3) Auf keinen Fall darf die Kleidung der berührenden Person das berührte Teil berühren, selbst wenn der Körper geerdet ist.
- (4) Teile müssen auf geerdete Metallbleche gelegt werden.
- (5) Bei Reparatur von gedruckten Platinen muß unbedingt der Strom abgeschaltet werden, bevor mit der Reparatur begonnen wird. Die Reparatur von gedruckten Platinen sollte auf einer metallischen Unterlage vorgenommen werden.




Fig. 2. Body Earthing
Abb. 2. Erden des Körpers

- (6) Soldering iron to be used should be a one with three wires (including an earth wire).

- (6) Lötkolben mit drei Drähten (vondenen einer ein Erdungsdraht ist) sollten verwendet werden.

Metallic plate (of aluminium, stainless steel or other)
or conductive rubber sheet
Metall-Unterlage (Aluminium, rostfreier Stahl oder ein
anderes Metall) oder eine leitende Gummi-Matte.




Fig. 3. Earthing of Work Table
Abb. 3. Erdung des Arbeitstisches




Fig. 4. Earthing of Soldering Iron
Abb. 4. Erdung des Lötkolbens

An ordinary soldering iron may also be used, but in such case, be sure to provide a perfect insulation ($10\text{M}\Omega$ or more to 100volts).

Ein gewöhnlicher (d.h. nicht geerdeter) Lötkolben Kann ebenfalls verwendet werden, aber in diesem Falle muß dafür gesorgt werden, daß er vollkommen isoliert ist (10 MOhm oder mehr bei 100V).

- (7) While checking the circuits during maintenance, inspection or the other, strictly avoid any shortcircuiting of the load circuit or other by the test probe of the measuring instrument.


- (7) Beim Prüfung der Schaltkreise bei Wartung, Inspektion oder anderen Gelegenheiten, ist darauf zu achten, daß keine Stromkreise unter Belastung durch die Meß sonden des Messers Kurzgeschlossen werden.

SPECIFICATIONS
BESCHREIBUNG


MODEL MODELL		RAS-5101CH	RAC-5101CHV
FAN MOTOR VENTILATORMOTOR		10 W	20 W
FAN MOTOR CAPACITOR KONDENSATOR DES VENTILATORMOTOR		1 μ F, 400 V	2.5 μ F, 400 V
FAN MOTOR PROTECTOR VENTILATORMOTORBESCHÜTZER		YES JA	YES (INTERNAL) JA (INNERE)
COMPRESSOR KOMPRESSOR		NO NEIN	G533QB3Z
COMPRESSOR MOTOR CAPACITOR KONDENSATOR DES KOMPRESSORMOTOR		NO NEIN	30 μ F, 400 V
OVERHEAT PROTECTOR TEMPERATUR BESCHÜTZER		NO NEIN	YES JA
PROTECTOR BESCHÜTZER		NO NEIN	YES JA
FUSE (for MICRO COMPUTER) SICHERUNG (für MICROCOMPUTER)		3:15A	NO NEIN
POWER RELAY STROMRELAIS		MQ4	NO NEIN
POWER SWITCH NETZSCHALTER		YES JA	NO NEIN
TEMPORARY SWITCH ZEITWEILIGER SCHALTER		YES JA	NO NEIN
SERVICE SWITCH WARTUNGSSCHALTER		YES JA	NO NEIN
TRANSFORMER TRANSFORMER		YES JA	NO NEIN
VARISTOR VARISTOR		450NR	NO NEIN
NOISE SUPPRESSOR ENTSTORER		NO NEIN	NO NEIN
SOLID STATE RELAY FOR FAN (FAN SSR) FESTKÖRPERRELAIS FÜR VENTILATOR (VENTILATOR SSR)		S26MDO2	NO NEIN
EXTERNAL FAN AND REVERSING VALVE RELAY AUßENGEBLASE UND UMGKEHRVENTILRELAIS		G4U	NO NEIN
REMOTE CONTROL SWITCH (LIQUID CRYSTAL) FERNBEDIENUNGSSCHALTER (FLÜSSIGKRISTALL)		YES JA	NO NEIN
THERMOSTAT THERMOSTAT		YES (IC) JA (IC)	NO NEIN
FUSE CAPACITY SCHMELZSICHERUNG		10 A TIME DELAY FUSE 10 A TRÄGE AUSFÜHRUNG	
REFRIGERANT CHARGING VOLUME (Refrigerant 22) KÜHLMITTEL MENGE (Kühlmittel 22)	UNIT TEIL	-----	710g
	PIPES LEITUNGEN	WITHOUT REFRIGERANT BECAUSE COUPLING IS FLARE TYPE. OHNE KÜHLMITTEL, DA KUPPLUNG EIN AUFGEWEIFETER TYP IST. P-103VK1 (3m), P-105VK1 (5m), P-108VK1 (8m), (P-103VK), (P-105VK)	

INDOOR UNIT CONTROL PANEL

- Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille to open it.
- After the work is finished, slightly lift the suction grille and then close it. Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille to fix it securely.
- **TEMPORARY SWITCH** — Use this switch to start and stop when the remote controller does not work. Normally do not use this button.
- **POWER SWITCH** —



INDOOR UNIT INDICATORS



- **OPERATION lamp**
This lamp lights during operation.
- **HOT KEEP lamp**
This lamp lights in the following cases during heating. While this is lit, heated air will not come out of the cooling unit.
 - (1) **During preheating**
For about 2-3 minutes after start up.
 - (2) **During defrosting**
Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the condensing unit, for 5-10 minutes each time.
 - (3) **When the preset temperature has been reached.**
Heating operation will stop when the room temperature has risen to the preset value.
 - (4) **During AUTO FRESH defrosting.**
- **FILTER lamp**
When the device is operated for a total of about 100 hours, the FILTER lamp lights to indicate that it is the time to clean the filter. The lamp goes out when the FILTER button on the remote controller is pressed.


ZIMMEREINHEIT-STEUERTAFEL

- Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen zu öffnen.


- Nach Beendigung der Arbeit den Ansauggrill leicht anheben und danach schließen. Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen richtig zu befestigen.

- **TEMPORÄRSCHALTER**
Verwenden Sie diese Taste für Start und Stopp, wenn die Fernbedienung nicht arbeitet. Normalerweise ist diese Taste nicht zu verwenden.

- **NETZSCHALTER**



ZIMMEREINHEIT-ANZEIGEN



- **Betriebskontrolllampe**
Leuchtet während des Betriebs.

- **Warmhalte-Kontrolllampe**
Diese Kontrolllampe leuchtet während des Heizbetriebs in den folgenden Fällen auf. Wenn diese Lampe leuchtet, kommt keine Warmluft aus dem Zimmergerät.

(1) WÄHREND DES VORWÄRMENS

Für etwa 2 bis 3 Minuten nach dem Starten.

(2) WÄHREND DES ENTFROSTEN

Das Entfrosten wird etwa einmal pro Stunde durchgeführt, wenn sich Frost auf dem Wärmetauscher der Außeneinheit bildet, und dauert jeweils 5 bis 10 Minuten.

(3) WENN DIE EINGESTELLTE TEMPERATUR ERREICHT WURDE

Der Heizbetrieb stoppt, wenn die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert angestiegen ist.

(4) WÄHREND DES AUTO FRESH Entfrostens.

Filter-Kontrolllampe

Nach etwa 100 Betriebsstunden des Gerätes leuchtet die Filter-Kontrolllampe auf, um damit anzuzeigen, daß das Filter gereinigt werden muß. Die Lampe erlischt, wenn die Filter-Taste an der Fernbedienung gerückt wird.

- **Zeitschalter-Kontrolllampe**
Leuchtet, wenn der Zeitschalter arbeitet.


NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

REMOTE CONTROLLER

This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.

This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.

TIMER selector



Signal emitting window/transmission sign

Point this window toward the indoor unit when controlling it. The transmission sign blinks when a signal has been sent.

Battery warning sign

Replace the battery when this is blinking.

Display

This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.

Timer controls

Use these buttons to set the timer.

TIME button

Use this button to set and check the current time.

FUNCTION selector

Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from (AUTO) to (HEAT) to (DEHUMIDIFY) to (COOL) and to (FAN) cyclically.

TEMPERATURE buttons

Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)

FAN SPEED selector

This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from (AUTO) to (HI) to (MED) to (LOW) (during the (FAN) mode, from HI to MED to LOW).

AUTO SWING button

Controls the angle of the horizontal air deflector.

START/STOP button

Press this button to start operation. Press it again to stop operation.

FILTER button

Press this button when you have cleaned the filter. About 100 hours after this, the FILTER lamp will light to indicate that it is the time to clean the filter again.

Battery compartment (at the back)

The batteries are in here.

SLEEP button

Use this button to set the sleep timer.

	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED HI MED LOW
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR
	FILTER RESET
	HOT KEEP
	AUTO SWING

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
 - In direct sunlight
 - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).

This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.


BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

FERNBEDIENUNG

Mit Hilfe der Fernbedienung kann der Betrieb des Zimmergerätes gesteuert werden. Der Steuerungsbereich beträgt etwa 7 Meter. Falls die Innenbeleuchtung elektronisch gesteuert wird, kann der Steuerungsbereich kürzer sein.

Diese Fernbedienung kann mit Hilfe der mitgelieferten Befestigung an einer Wand angebracht werden. Vor dem Anbringen ist darauf zu achten, daß die Zimmereinheit mit der Fernbedienung gesteuert werden kann.

Zeitchalt
Wähler



• Signalsendefenster/Übertragungsanzeige

Dieses Fenster auf das Zimmergerät richten, wenn dieses gesteuert werden soll. Die Übertragungsanzeige blinkt, wenn ein Signal gesandt wurde.

• Batteriewarnanzeige

Die Batterie erneuern, wenn diese Anzeige blinkt.

• Display

Zeigt die gewählte Raumtemperatur, die derzeitige Uhrzeit, den Zeitschalterstatus, die Funktion und die Intensität der gewählten Luftumwälzung an.

• Zeitschalterregler

Verwenden Sie diese Tasten, um den Zeitschalter einzustellen.

• Zeittasten

Verwenden Sie diese Tasten, um die derzeitige Uhrzeit einzustellen und zu prüfen.

• Betriebsart-Wahltaste

Verwenden Sie diese Taste, um die Betriebsart zu wählen. Mit jeder Betätigung dieser Taste wird die Betriebsart zyklisch von ☉ (Automatik) auf ☼ (Heizbetrieb), ☽ (Entfeuchten), * (Kühlbetrieb) und + (Ventilator) umgeschaltet.

• Temperaturregeltasten

Verwenden Sie diese Tasten, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu vermindern. (Die entsprechende Taste gedrückt halten, um die Einstellung schneller zu ändern.)

• Gebläsedrehzahl-taste

Mit dieser Taste wird die Intensität der Luftumwälzung eingestellt. Mit jeder Betätigung dieser Taste wird die Intensität der Luftumwälzung von ☉ (Automatik) auf ☼ (Hoch), ☽ (Mittel) und ☾ (Niedrig) geändert (in der Betriebsart + (Ventilator) von ☼ (Hoch) auf ☽ (Mittel) und ☾ (Niedrig)).

• Auto-Schwenk-Taste

Steuert den Winkel des horizontalen Luftreflektors.

• START/STOP-Taste

Diese Taste drücken, um den Betrieb zu beginnen. Die Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

• Filtertaste

Diese Taste drücken, nachdem Sie das Filter gereinigt haben. Etwa 100 Betriebsstunden danach leuchtet die FILTER-Lampe auf, um damit anzuzeigen, daß das Filter wieder gereinigt werden muß.

• Batteriefach (an der Rückseite)

Hier sind die Batterien eingesetzt.

• Schlaf-taste

Diese Taste verwenden, um den Einschlaf-Zeitschalter einzustellen.


☉	AUTOMATIK
☼	HEIZBETRIEB
☽	ENTFEUCHTEN
*	KÜHLBETRIEB
+	VENTILATOR
☼ Hoch Mittel Niedrig	LUFT-INTENSITÄT
☼	SCHLAF
○	STOP (LÖSUNG)
I	START (SUBSKRIPTION)
⌚	START/STOP
⌚	ZEIT
⌚	ZEITSCHALTER-BETRIEB
⌚	ZEITSCHALT-WÄHLER
☼	FILTER
☼	WARMHALTE
☼	AUTO SCHWENK

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Die Fernbedienung nicht an den folgenden Orten ablegen.
 - In direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe einer Heizung
- Die Fernbedienung sorgfältig behandeln. Nicht fallen lassen und vor Wasser schützen.
- Wenn die Außeneinheit einmal stoppt, dann schaltet sie für etwa 3 Minuten nicht ein (ausgenommen, wenn Sie den Netzschalter aus- und einschalten oder das Netzkabel abziehen und wieder anstecken).
Dies dient für den Schutz des Gerätes und stellt keine Störung dar.
- Falls Sie die Betriebsart-Wahltaste während des Betriebs drücken, dann kann das Gerät zum Schutze für etwa 3 Minuten stoppen.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or Dehumidify, depending on the initial room temperature. The selected mode of operation will not change when the room temperature varies.



Press the FUNCTION selector so that the display indicates the (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or Dehumidify, depending on the current room temperature.
- The FAN SPEED selector does not work at this time: the FAN SPEED is AUTO during HEAT and COOL, and LOW during DEHUMIDIFY.

**START
STOP**


Press the (START/STOP) button.

Operation starts with a beep.

Press the button again to stop operation.

- As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the (START/STOP) button next time.

You can raise or lower the temperature setting as necessary by a maximum of 3°C.



Press and the temperature setting will change by 1°C each time.


- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.
- The display does not indicate the preset temperature in the AUTO mode. If you change the setting, the cooling unit will produce a beep.

■ Condition of Automatic Operation

Initial room temperature (approx.)	Function	Temperature setting	FAN SPEED
Over 27°C	➡ COOL	27°C	HI at start, MED or LOW after the preset temperature is reached
23~27°C	➡ DEHUMIDIFY	Slightly lower than the room temperature	LOW
Under 23°C	➡ HEAT	23°C	HI at start, MED or LOW after the preset temperature is reached

AUTOMATIKBETRIEB

Die Einheit bestimmt automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN, abhängig von der anfänglichen Raumtemperatur. Die gewählte Betriebsart ändert nicht, wenn die Raumtemperatur variiert.



1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display die Betriebsart (AUTOMATIK) anzeigt.

- Wenn AUTOMATIK gewählt wurde, bestimmt die Einheit automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN, abhängig von der derzeitigen Raumtemperatur.
- Die Gebläsedrehzahltaaste arbeitet zu diesem Zeitpunkt nicht: die Gebläsedrehzahl ist auf "AUTOMATIK" während HEIZBETRIEB und KÜHLBETRIEB und auf NIEDER während ENTFEUCHTEN gestellt.

**START
STOP**

Die START/STOP-Taste drücken. Der Betrieb startet mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

- Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die START/STOP-Taste drücken.

Sie können die Temperatureinstellung wie erforderlich um maximal 3°C erhöhen oder vermindern.



Drücken, um die Temperatureinstellung jeweils um 1°C zu ändern.


- Die voreingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.
- Das Display zeigt in der Betriebsart AUTOMATIK nicht die voreingestellte Temperatur an. Falls Sie die Einstellung ändern, erzeugt die Zimmereinheit einen Piepton.

■ Bedingungen bei Automatikbetrieb

Anfängliche Raumtemperatur (etwa)	Funktion	Temperatureinstellung	Luftzirkulation
Über 27°C ➡	KÜHLBETRIEB	27°C	HOCH zu Beginn, MITTEL oder Niedrig nach dem Erreichen der voreingestellten Temperatur
23 bis 27°C ➡	ENTFEUCHTEN	Etwas niedriger als Raumtemperatur	NIEDRIG
Unter 23°C ➡	HEIZBETRIEB	23°C	HOCH zu Beginn, MITTEL oder Niedrig nach dem Erreichen der voreingestellten Temperatur

HEATING OPERATION

Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C. When it is warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.



1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates  (HEAT).

2 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

 The range of 18-22°C is recommended as the room temperature for heating.
 If the temperature setting is 20, the room temperature will be controlled at around 20°C.
 The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

3 Set the desired FAN SPEED with the  (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).
 (HI) : Economical as the room will become warm quickly. But you may feel a chill at the beginning.
 (MED) : Quiet.
 (LOW) : More quiet.
 Heating operation starts with LOW to prevent the emission of cold air even if you select HI or MED.

START STOP Press the  (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.


■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (START/STOP) button next time.

Auto Fresh Defrosting will work in the following cases:

Auto Fresh Defrosting will start when heating operation has stopped with the  (START/STOP) button pressed, during the off-timer operates or when the outdoor heat exchanger is cold. This defrosting will last for 5-10 minutes, indicated by lighting of the  (HOT KEEP) lamp.

HEIZBETRIEB

Die Einheit für Heizbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur unter 21°C liegt. Bei warmem Wetter (über 21°C) arbeitet die Heizfunktion vielleicht nicht, um die Einheit zu schützen.



1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display  (HEIZBETRIEB) anzeigt.

2

Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturregel-tasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).



Für den Heizbetrieb wird eine Raumtemperatur im Bereich von 18 bis 22°C empfohlen. Ist die Temperatur auf 20 eingestellt, dann wird die Raumtemperatur auf 20°C geregelt.

Die eingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können etwas abweichen, abhängig von den Verwendungsbedingungen.

3

Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der  Gebläsedrehzahl-taste einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

 (AUTOMATIK): Die Intensität der Luftzirkulation ist anfänglich auf HOCH eingestellt und variiert automatisch auf MITTEL, wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist.

(Hoch)

: Besonders wirtschaftlich, da der Raum schnell erwärmt wird. Am Beginn können Sie jedoch eine Kühlung fühlen.

(Mittel)

: Ruhiger Betrieb

(Niedrig)

: Noch ruhigerer Betrieb

Der Heizbetrieb beginnt mit NIEDRIGER Luftzirkulation, um den Auslaß von Kaltluft zu vermeiden, auch wenn Sie HOHE oder MITTLERE oder NIEDRIG Luftzirkulation gewählt haben.

**START
STOP**

Die  (START/STOP)Taste drücken. Der Heizbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.


■ Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die  (START/STOP)Taste drücken.

Die automatische Frischluft-Entfroster arbeitet in den folgenden Fällen:

Die automatische Frischluft-Entfroster beginnt, wenn der Heizbetrieb durch Drücken der  (START/STOP)Taste gestoppt wurde, die Ausschalt-Zeitschaltuhr arbeitet oder der Wärmetauscher des Außengerätes kalt ist. Dieses Entfrosten dauert etwa 5 bis 10 Minuten und wird durch Aufleuchten der Warmhalte-Kontrollampe  angezeigt.

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C. When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.



1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates  (DEHUMIDIFY). The FAN SPEED is set at LOW automatically. The FAN SPEED button does not work.

2 Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting). The range of 20-26°C is recommended as the room temperature for dehumidifying.

START
STOP

Press the  (START/STOP) button. Dehumidifying operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (START/STOP) button next time.


■ Dehumidifying Function

When the room temperature is higher than the temperature setting: The device will dehumidify the room, reducing the room temperature to the preset level.

When the room temperature is lower than the temperature setting: Dehumidifying will be performed with the room temperature set slightly lower than the current room temperature, whatever the temperature setting. The function will stop (the indoor unit will stop emitting air) as soon as the room temperature becomes lower than the setting.

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Die Einheit für das Entfeuchten verwenden, wenn die Raumtemperatur über 16°C beträgt. Beträgt die Raumtemperatur unter 15°C, arbeitet die Entfeuchtungsfunktion nicht.



1 Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß ○ (ENTFEUCHTEN) auf dem Display angezeigt wird. Die Luftzirkulation ist dabei automatisch auf NIEDRIG eingestellt. Die Gebläsedrehzahl taste arbeitet nicht.

2 Die gewünschte Raumtemperatur mit dem Temperaturregel-tasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an). Für das Entfeuchten wird eine Raumtemperatur im Bereich von 20 bis 26°C empfohlen.

START
STOP

Die ① (START/STOP)Taste drücken. Der Entfeuchtungs-betrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.


■ Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie beim nächsten Mal nur die ① (START/STOP)Taste drücken.

■ Entfeuchtungsfunktion

Die folgende Operation erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Raumtemperatur.
 Wenn die Raumtemperatur höher als die Temperatur-einstellung ist: Die Einheit entfeuchtet den Raum und reduziert die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert.
 Wenn die Raumtemperatur niedriger als die Temperatur-einstellung ist: Das Entfeuchten erfolgt bei einer Raumtemperatur, die etwas niedriger als die derzeitige Raumtemperatur ist, unabhängig von der Temperatur-einstellung.
 Die Funktion stoppt (die Zimmereinheit stoppt den Luftstrom), sobald die Raumtemperatur niedriger als der Einstellwert ist.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is 22-42°C. If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.



1

Press the FUNCTION selector so that the display indicates ❄️ (COOL).

2

Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).



The range of 25-28°C is recommended as the room temperature for cooling. If the temperature setting is 27, the room temperature will be controlled at around 27°C.

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

3

Set the desired FAN SPEED with the FAN SPEED button (the display indicates the setting).



(AUTO): The FAN SPEED is HI at first and varies to MED or LOW automatically when the preset temperature has been reached.

(HI) : Economical as the room will become cool quickly.

(MED) : Quiet.

(LOW) : More quiet.


START
STOP

Press the ⏻ (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the ⏻ (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the ⏻ (START/STOP) button next time.

KÜHLBETRIEB

Die Einheit für Kühlbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur 22 bis 42°C beträgt. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) in dem zu kühlenden Raum, kann sich Frost an dem Luftauslabgrill der Zimmereinheit bilden.




1

Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß * (KÜHL-BETRIEB) auf dem Display angezeigt wird.

2

Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperatur-regeltasten einstellen (das Display zeigt die Einstel-lung an).




Als Raumtemperatur für den Kühlbetrieb wird ein Bereich von 25 bis 28°C empfohlen. Beträgt die Temperatur-einstellung 27, dann wird die Raumtemperatur auf etwa 27°C geregelt.

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.

3

Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der Gebläsedrehzahl-taste einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

⊞ (AUTOMATIK) : Die Intensität der Luftzirkulation ist zuerst auf HOCH eingestellt und variiert automatisch auf MITTEL oder Niedrig, wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist.



: Wirtschaftlich, da der Raum schnell gekühlt wird.

: Ruhiger Betrieb

: Noch ruhigerer Betrieb


START
STOP

Die ① (START/STOP)Taste drücken. Der Kühlbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen. Die Kühlfunktion startet nicht, wenn die Temperatureinstellung höher als die derzeitige Raumtemperatur ist (obwohl die ① (Betriebs)Kontrollampe leuchtet). Die Kühlfunktion startet, sobald Sie die Temperatur unter die derzeitige Raumtemperatur eingestellt haben.

■ Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die ① (START/STOP)Taste drücken.

11. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.


You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.



- 1 Press the FUNCTION selector so that the display indicates **FAN**.
- 2 Press the FAN SPEED button and select the desired FAN SPEED (the display indicates your choice).
- START/STOP** Press the **(I)** (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

VENTILATIONSBETRIEB

Sie können die Einheit auch einfach für eine Zirkulation der Luft verwenden. Diese Funktion ist für das Trocknen des Inneren der Zimmereinheit am Ende der Sommer-Saison zu verwenden.



1

Die Betriebsarten-Wahltaste drücken, so daß das Display  (VENTILATOR) anzeigt.


2

Die Gebläsedrehzahl-taste drücken und die gewünschte Intensität der Luftzirkulation einstellen (das Display zeigt Ihre Wahl an).

**START
STOP**

Die  (START/STOP) Taste drücken. Der Ventilatorbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

HOW TO SET THE TIMER




Setting the Current Time

After you change the batteries;



1 Press the ☉ (TIME) button.

OFF-Timer




You can set the device to turn off at the preset time.

1 Press the ☉ (SELECT) button until the ☉ (OFF) mark blinks on the display.



ON-Timer




- For Heating, the device will turn on before the set time.
- Temperature be reached at the designated time. For Cooling and Dehumidifying, the device will simply turn on at the designated time.

1 Press the ☉ (SELECT) button until the | (ON) mark blinks on the display.




ON/OFF-Timer




- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.


1 Press the ☉ (SELECT) button so that the ☉ (OFF) mark blinks and the | (ON) mark lights in the display.



2 Set the turn-off time with the HOURS and MINUTES buttons.



3 Press the ☉ (SELECT) button so that the ☉ (OFF) mark lights and the | (ON) mark blinks.



How to Cancel Reservation


Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the ☉ (CANCEL) button.

The ☉ (RESERVED) sign goes out with a beep and the ☉ (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

⚠ CAUTION


You can set only one of the OFF-timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

2 Set the current time with the HOURS and MINUTES buttons.



Example: The current time is 1:30 p.m.

3 Press the TIME button again. The time indication starts lighting instead of flashing.




The setting of the current time is now complete.

- The time indication will disappear automatically in 10 seconds.

- To check the current time setting, press the TIME button twice.

2 Set the turn-off time with the HOURS and MINUTES buttons.




3 Point the signal window of the remote control toward the indoor unit, and press the **|** (RESERVE) button. The **○** (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the sign **⊖** (RESERVED) lights. A beep occurs and the **⊖** (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00p.m.


The setting of turn-off time is now complete.

2 Set the turn-on time with the HOURS and MINUTES buttons.



3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the **|** (RESERVE) button.

The **|** (ON) mark starts lighting instead of flashing and the **⊖** (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the **⊖** (TIMER) lamp lights on the indoor unit.




Example:

The device will turn on, early so that the preset temperature be almost reached at 7:00 a.m.

The setting of the turn-on time is now complete.

4 Set the turn-on time with the HOURS and MINUTES buttons.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the **|** (RESERVE) button.

The **|** (ON) mark starts lighting instead of flashing and the **⊖** (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the **⊖** (TIMER) lamp lights on the indoor unit.




Example:

For heating, the device will turn off at 10:30 p.m., and then turn on early so that the preset temperature be almost reached at 7:00 a.m.; for cooling and dehumidifying, it will simply turned on at 7:00 a.m.

The settings of the turn-on/off times are now complete.



- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer, and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote control unit, you only have to press the **|** (RESERVE) button in order to use the same settings next time.
- ON-Timer : The device will turn on before the preset time.
Temperature will be reached at the designated time.
Operation starting time varies depending on the conditions such as room temperature, set room temperature, etc.

EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR




Einstellen der derzeitigen Uhrzeit

Wenn die Batterien ausgetauscht wurden:



1 Die ☉ (ZEIT)-Taste drücken

Ausschalt-Zeitschaltuhr




Sie können die Einheit so einstellen, daß sie zu der voreingestellten Uhrzeit ausschaltet.

1 Die ☉ (WÄHLER)-Taste drücken, bis die ○ (STOP)-Markierung auf dem Display blinkt.




Einschalt-Zeitschaltuhr




- Für den Heizbetrieb muß die Einheit vor der eingestellten Zeit eingeschaltet werden, damit die voreingestellte Temperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht wird.
- Für Kühlbetrieb und Entfeuchtung schaltet die Einheit einfach zum eingestellten Zeitpunkt ein.

1 Die ☉ (WÄHLER)-Taste drücken, bis die I (START)-Markierung auf dem Display blinkt.





Ein-/Ausschalt-Zeitschaltuhr




- Die Einheit schaltet zu den voreingestellten Zeitpunkten ein (aus) und aus (ein).
- Der Schaltvorgang wird zuerst für die voreingestellte Zeit ausgeführt, die früher auftritt.
- Die auf dem Display erscheinende Pfeilmarkierung zeigt die Reihenfolge der Schaltvorgänge an.

1 Die ☉ (WÄHLER)-Taste drücken, so daß die ○ (STOP)-Markierung blinkt und die I (START)-Markierung auf dem Display aufleuchtet.



3 Die ☉ (WÄHLER)-Taste drücken, so daß die ○ (STOP)-Markierung leuchtet und die I (START)-Markierung blinkt.



Löschen der Einstellungen


Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die ○ (LÖSUNG)-Taste drücken.

Der Schriftzug ☉ (SUBSKRIPTION) erlischt mit einem Piepton und die ☉ (ZEITSCHALTER) - Kontrollampe an der Zimmereinheit erlischt.

VORSICHT


Sie können nur jeweils eine der Ausschalt-Zeitschaltuhr, Einschalt-Zeitschaltuhr und Ein-/Ausschalt-Zeit-schaltuhr einstellen.

2 Die derzeitige Uhrzeit mit den Hr. und Min. -Tasten einstellen.



Beispiel: Die derzeitige Uhrzeit ist 1:30 Uhr (nachmittags).

3 Die TIME-Taste nochmals drücken. Die Zeitanzeige wechselt von Blinken auf Dauerlicht.




● Die Zeitanzeige verschwindet automatisch nach 10 Sekunden.

● Um die derzeitige Uhrzeiteinstellung zu kontrollieren, die TIME-Taste zweimal drücken.

Damit ist die Einstellung der derzeitigen Uhrzeit beendet.

2 Die Ausschaltzeit mit den Hr. und Min. -Tasten einstellen.




3 Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die O (STOP)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und der Schriftzug Z leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die Z (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an der Zimmereinheit leuchtet auf.




Beispiel: Die Einheit soll um 11:00 Uhr (abends) aus-schalten.

Damit ist die Einstellung der Ausschaltzeit beendet.

2 Die Einschaltzeit mit Hilfe der Hr. und Min. -Tasten einstellen.




3 Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die I (START)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und der Schriftzug Z leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die Z (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an der Zimmereinheit leuchtet auf.




Beispiel : Die Einheit etwas früher eingeschaltet, so daß die voreingestellte Temperatur um 7:00 Uhr (morgens) erreicht wird.

Damit ist die Einstellung der Einschaltzeit beendet.

4 Die Einschaltzeit mit Hilfe der Hr. und Min. -Tasten einstellen.



5 Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die I (START)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und der Schriftzug Z leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die Z (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an der Zimmereinheit leuchtet auf.





Beispiel:
Für Heizbetrieb schaltet die Einheit um 10:30 Uhr (abends) aus und danach etwas früher ein, so daß die voreingestellte Temperatur um 7:00 Uhr (morgens) erreicht wird; für Kühlbetrieb und Entfeuchtung erfolgt die Einschaltung einfach um 7:00 Uhr (morgens).
Damit sind die Einstellungen der Ein-/Ausschaltzeiten beendet.

- Die Zeitschaltuhr kann auf drei Arten verwendet werden: Ausschalt-Zeitschaltuhr, Einschalt-Zeitschaltuhr und Ein/Ausschalt- (Aus/Einschalt-) Zeitschaltuhr. Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient.
- Da die Zeiteinstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie nur die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken, um die gleichen Einstellungen das nächste Mal zu verwenden.
- Einschalt-Zeitschaltuhr : Die Einheit vor der eingestellten Zeit eingeschaltet werden, damit die voreingestellte Temperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht wird. Die Startzeit des Betriebs variiert in Abhängigkeit von den Bedingungen, wie z.B. der Raumtemperatur, der eingestellten Raumtemperatur usw.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the  (SLEEP) button, and the display changes as shown below.




Mode	Indication
Sleep timer	


Sleep Timer: The device will continue working for the designated number of hours and then turn off.

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.

The timer information will be displayed on the remote controller. The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.




Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the  (SLEEP) button and set the sleep timer.



For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and turn on early so that the preset temperature be almost reached at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (CANCEL) button.


The  (RESERVED) sign goes out with a beep and the  (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

▲ CAUTION

If you set the sleep timer when the off-timer or on/off-timer has been set earlier, the sleep timer becomes effective instead of the off- or on/off-timer set earlier.

EINSTELLEN DER EINSCHLAF-ZEITSCHALTUHR

Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient (Siehe für das Einstellen der derzeitigen Uhrzeit) Die  (SCHLAF)-Taste drücken, wodurch das Display wie folgt ändert.




Betriebsart	Anzeige
Einschlaf-Zeitschaltuhr	

Einschlaf-Zeitschaltuhr : Die Einheit setzt den Betrieb für die eingegebene Anzahl an Stunden (1, 2, 3 oder 7) fort und schaltet danach aus. Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die SCHLAF-Taste drücken. Die Zeitschaltuhr-Informationen werden an der Fernbedienung angezeigt. Die ZEITSCHALTER-Kontrollampe an der Zimmereinheit leuchtet auf und die Piepton ertönt.. Wenn die Einschlaf Zeitschaltuhr eingestellt wurde, zeigt das Display die Ausschaltzeit an.




Beispiel: Wenn die Einschlaf-Zeitschaltuhr um 11:38 Uhr (abends) auf 3 Stunden eingestellt wird, ist die Ausschaltzeit 2:38 Uhr (morgens).



Die Einheit wird von der Einschlaf-Zeitschaltuhr aus- und von der Einschalt-Zeitschaltuhr eingeschaltet.

1 Die Einschalt-Zeitschaltuhr einstellen.

2 Die  (SCHLAF)-Taste drücken und die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen.



Für Heizbetrieb:

In diesem Beispiel wird die Einheit in 2 Stunden ausgeschaltet (um 1:38 Uhr (morgens)) und etwas früher eingeschaltet, so daß die voreingestellte Temperatur am nächsten Morgen um 6:00 Uhr erreicht wird.

Freigabe der Einstellung

Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die O (LÖSUNG)-Taste drücken. Der Schriftzug  (SUBSKRIPTION) erlischt mit einem Piepton, und die  (ZEITSCHALTER)-Kontrollampe der Zimmereinheit schaltet aus.

VORSICHT



Falls Sie die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen und die Ausschalt-Zeitschaltuhr oder die Aus/Einschlaf-Zeitschaltuhr bereits früher eingestellt wurde, dann wird die Einschlaf-Zeitschaltuhr anstelle der früher eingestellten Ausschalt-Zeitschaltuhr aktiv.

Explanation of the sleep timer

The device will control the FAN SPEED and room temperature automatically so as to be quiet and good for people's health.

You can set the sleep timer to turn off after 1, 2, 3 or 7 hours. The FAN SPEED and room temperature will be controlled as shown below.

Operation with the sleep timer



Function	Operation
Heating "●" 	The room temperature will be controlled 5°C below the temperature setting 1 hour after the setting of the sleep timer. The FAN SPEED will be set to LOW an hour later. 
Cooling and dehumidifying "❄" "💧" 	The room temperature will be controlled 2°C above the temperature setting 1 hour after the setting of the sleep timer. The FAN SPEED will be set to LOW an hour later. 
Fan "+" 	The settings of room temperature and circulation are not varied.

Erläuterung der Einschlaf-Zeitschaltuhr

Die Einheit reguliert die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur automatisch, um ruhigen Betrieb und optimale Gesundheit des Anwenders sicherzustellen.


Sie können die Einschlaf-Zeitschaltuhr so einstellen, daß sie nach 1, 2, 3, oder 7 Stunden ausschaltet. Die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur werden wie folgt geregelt.

Betrieb mit Einschlaf-Zeitschaltuhr


Funktion	Betrieb
Heizbetrieb “●”	Etwa 1 Stunde nach der Einstellung der Einschlaf-Zeitschaltuhr wird die Raumtemperatur auf 5°C unter die eingestellte Temperatur geregelt. Eine Stunde später wird die Luftzirkulation auf NIEDRIG gestellt. 
Kühlbetrieb und Entfeuchtung “❄” “💧”	Etwa 1 Stunde nach der Einstellung der Einschlaf-Zeitschaltuhr wird die Raumtemperatur auf 2°C über die eingestellte Temperatur geregelt. Eine Stunde später wird die Luftzirkulation auf NIEDRIG gestellt. 
Ventilator “✚”	Die Einstellungen der Raumtemperatur und der Luftzirkulation werden nicht variiert.

ADJUSTING THE AIR DEFLECTOR

- 1** Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.
- According to "Dehumidifying" or "Cooling" operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down and also set to the desired angle using the "⌘ (AUTO SWING)" button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)




- If the "⌘ (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 12 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- If the deflector is not used at fixed angle, set the horizontal air deflector within range of blue mark on the side plate for "Dehumidifying" and "Cooling" operations.
Also in heating operation, set the horizontal air deflectors within range of red mark.
- Swinging the air deflector is effective to reduce unevenness of the temperature in the room.
- In "Cooling" operation, do not set the horizontal air deflector out of the range of blue mark on the side plate and do not keep the horizontal air deflector swinging for a long time. Some dew may form on the horizontal air deflector and some dew drops may fall from it.
- When the "⌘ (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swinging range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.



- 2** Adjustment of the conditioned air to the left and right.


Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.




EINSTELLUNG DER LUFTREFLEKTOREN

1 Einstellen der klimatisierten Luft in Aufwärts- und Abwärtsrichtung.

Abhängig von dem Entfeuchtungs- oder Kühlbetrieb wird der horizontale Luftreflektor automatisch auf den für jede Betriebsart geeigneten Winkel eingestellt. Der Luftreflektor kann nach oben und unten geschwenkt und auf den gewünschten Winkel eingestellt werden, indem die "⌵ (AUTO SCHWENK)" Taste verwendet wird. (Falls der Winkel des Luftreflektors geändert wird, dann kehrt dieser bei Betriebsbeginn nicht auf die automatisch eingestellte Position zurück, wenn nicht der Betriebsmodus umgeschaltet wird.)




- Mit dem ersten Drücken der "⌵ (AUTO SCHWENK)" Taste wird der horizontale Luftreflektor nach oben oder unten geschwenkt. Sobald die Taste das zweite Mal gedrückt wird, stoppt der Luftreflektor in der derzeitigen Position. Mehrere Sekunden (etwa 12 Sekunden) sind erforderlich, bevor sich der Luftreflektor zu bewegen beginnt.
- Falls der Luftreflektor nicht mit einem festen Winkel verwendet werden soll, den horizontalen Luftreflektor innerhalb des blauen Bereichs (auf der Seitenplatte) für den Entfeuchtungs- und Kühlbetrieb einstellen.
Auch für Heizbetrieb den horizontalen Luftreflektor innerhalb des roten Bereichs einstellen.
- Ein Schwenken des Luftreflektors ist wirksam, um ungleichmäßige Temperatur in dem Raum zu reduzieren.
- Bei Kühlbetrieb sollte der horizontale Luftreflektor nicht außerhalb des blauen Bereichs auf der Seitenplatte eingestellt sein, wobei auch ein Schwenken des horizontalen Luftreflektors für längere Zeit vermieden werden soll. An dem horizontalen Luftreflektor kann sich Kondensat bilden, das in Form von kleinen Tropfen abtropfen kann.
- Wenn die "⌵ (AUTO SCHWENK)" Taste bei gestopptem Betrieb gedrückt wird, dann wird der horizontale Luftreflektor in eine Position gebracht, in der Luftauslaß geschlossen ist.
- Wenn der automatische Schwenkbetrieb ausgeführt und der horizontale Luftreflektor manuell verstellt werden, dann kann der Schwenkbereich ausdriften. Nach kurzer Zeit kehrt dieser jedoch wieder auf den ursprünglichen Betriebsbereich zurück.



2 Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts

Den horizontalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts einzustellen.



HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

Replace the batteries when the  (battery) mark in the indicator of remote control unit lights.

- 1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.



- 2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.




- 3 Press the "⌚ (TIME)" button three times.

CAUTION

1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.
3. The batteries must be of the LR03 type.


Push and pull to the direction of arrow.



TEMPORARY SWITCH


Use the temporary switch when operation can not be done with the remote controller.

1. By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and is turned on again, the operation is done in automatic mode.
2. When the operation is stopped or when the operation is done with the remote controller again, press the temporary switch once again.



POWER SWITCH

When you do not use the room air conditioner, set the power switch to "OFF".



AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Die Batterien erneuern, wenn das  Batteriesymbol in der Anzeige der Fernbedienung aufleuchtet.

- 1 Den Deckel gemäß Abbildung abnehmen und die alten Batterien herausnehmen.




- 2 Neue Batterien einsetzen. Dabei die in dem Batteriefach angegebene Richtung der Batterien einhalten.



- 3 Die  "TIME"-Taste dreimal drücken. Drücken und in Pfeilrichtung abziehen.

Drücken und in Pfeilrichtung abziehen




VORSICHT

1. Niemals alte und neue Batterien bzw. unterschiedliche Arten von Batterien gleichzeitig verwenden.
2. Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit (2 oder 3 Monate) nicht verwendet wird.
3. Nur Batterien des Typs LR03 verwenden.

TEMPORÄRSCHALTER


Den temporären Schalter verwenden, wenn Betrieb mit der Fernbedienung nicht möglich ist.

1. Durch Drücken des temporären Schalters erfolgt der Betrieb in dem früher eingestellten Betriebsmodus. Wenn der Betrieb mit dem temporären Schalter erfolgt, nachdem die Stromversorgung aus- und danach wieder eingeschaltet wurde, erfolgt der Betrieb in dem automatischen Modus.
2. Wenn der Betrieb gestoppt ist oder wenn der Betrieb wiederum mit der Fernbedienung erfolgt, den temporären Schalter nochmals drücken.



NETZSCHALTER

Wenn das Raumklimagerät nicht verwendet wird, den Netzschalter ausschalten (Position "OFF").



MAINTENANCE

⚠ CAUTION


Before the cleaning, stop operation and disconnect the power supply.

Air filter ■■


Clean the air filter, as it removes dust inside the room. It should be washed when the ■■ (FILTER) lamp lights. In case the air filter is full of dust, the air flow will decrease and the cooling capacity will be reduced. Further, noise may occur. Be sure to clean the filter following the procedure below.

Procedure


- 1** Remove the filter.
 - Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille.
 - Pull the front cover forward (Until the fixed position).
 - Slightly lift the filter and release the claws (2 locations) at the lower part of the front cover and remove the filter from the lower side.



- 2** Remove dust from the filter using a vacuum-cleaner.
If there is too much dust, use neutral detergent.
After using neutral detergent, wash with clean water and dry in the shade.



- 3** Install the filters. (Set them with "FRONT" mark facing front.)
Slightly lift the suction grille and close as original state.
(Press the mark "PUSH" at the left and right sides of the suction grille to fix it securely.)



⚠ CAUTION

- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not operate the air conditioner with the filter removed. Dust may enter the air conditioner and cause trouble.

⚠ VORSICHT

Vor dem Reinigen den Betrieb abschalten und die Stromversorgung abtrennen.

Luftfilter


Das Luftfilter reinigen, da sich Staub an diesem ansammelt. Das Luftfilter sollte gewaschen werden, wenn die **⏏ (FILTER)** Lampe aufleuchtet. Falls das Filter mit Staub verstopft ist, nehmen der Luftstrom und die Kühlwirkung ab, wobei auch die Betriebsgeräusche erhöht werden können. Das Luftfilter unter Einhaltung der nachfolgenden Vorgänge reinigen.

Vorgänge

1


Abnehmen des Filters

- An der Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken.
- Die Frontverkleidung nach vorn ziehen (bis in die Raststellung).
- Das Filter etwas anheben und die Klauen (2 Stellen) an der Unterseite der Frontverkleidung freigeben, worauf das Filter nach unten abgezogen werden kann.



2

Den Staub von dem Filter mit einem Staubsauger entfernen. Falls der Staub hartnäckig anhaftet, ein neutrales Waschmittel verwenden. Nach dem Waschen mit neutralem Waschmittel, das Filter mit reinem Leitungswasser gründlich spülen und anschließend im Schatten trocknen lassen.



3

Die Filter wieder einbauen. (Mit der "FRONT" Markierung nach vorne gerichtet einsetzen.) Den Ansauggrill leicht anheben und in seine Ausgangsstellung schließen. (Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen richtig zu befestigen.)





⚠ VORSICHT

- Niemals mit heißem Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C waschen. Das Filter könnte schrumpfen.
- Nach dem Waschen das Wasser vollständig abschütteln und danach das Filter im Schatten trocknen lassen; niemals direkt der Sonne aussetzen. Das Filter könnte schrumpfen.
- Niemals das Raumklimagerät mit ausgebautem Filter betreiben. Staub kann in das Klimagerät eindringen und eine Störung verursachen.


CLEANING OF FRONT COVER, ETC.

1. The front cover easily becomes dirty.
Wipe it with a soft dry cloth.
2. When it is excessively dirty, wipe with a soft cloth soaked in lukewarm water or neutral detergent. Then wipe thoroughly with a soft dry cloth.
3. Never use hot water (above 50°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.



MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

1. Running the unit setting the operation mode to  (FAN) and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.



CAUTION

Before the cleaning, stop the operation and disconnect power.





WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

WHEN IT DOES NOT OPERATE

- Is the power switch "ON"?

WHEN IT DOES NOT COOL WELL



1. Is the air filter blocked with dust?
2. Does sunlight fall directly on the condensing unit?
3. Is the air flow of the condensing unit obstructed?
4. Are the doors or windows opened, or is there any source of heat in the room?
5. Is the set temperature suitable?



This appliance complies with E. E. C. directive No. 87/308 relative to radio perturbation and interference suppression.


REINIGEN DER FRONTABDECKUNG USW.

1. Die Frontabdeckung kann leicht verschmutzt werden. Diese daher häufig mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen.
2. Hartnäckig anhaftende Verschmutzungen mit einem in lauwarmem Wasser oder neutralem Waschmittel angefeuchteten Tuch entfernen. Danach mit einem weichen und trockenen Tuch nachwischen.
3. Niemals Heißwasser (über 50°C), Benzol, Benzin, Säure, Verdünnungsmittel oder eine Bürste verwenden, da sonst die Kunststoffoberfläche und der Anstrich beschädigt werden können.



INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

1. Das Raumklimagerät an einem schönen Tag für etwa einen halben Tag in dem Betriebsmodus  (VENTILATOR) mit auf HOCH gestellter Ventilator-Drehzahl betreiben, um das Raumklimagerät gründlich zu trocknen.



VORSICHT

Vor dem Reinigen, den Betrieb stoppen und den Netzstecker ziehen.





BEVOR SIE SICH AN EINEN WARTUNGSTECHNIKER WENDEN, DIE FOLGENDEN PUNKTE KONTROLLIEREN.

WENN DAS GERÄT NICHT ARBEITET

- Ist der Netzschalter eingeschaltet (Position "ON")?

WENN DAS GERÄT NICHT RICHTIG KÜHLT

1. Ist das Luftfilter mit Staub verstopft?
2. Ist die Kondensatoreinheit direktem Sonnenlicht ausgesetzt?
3. Ist der Luftstrom der Kondensatoreinheit beeinträchtigt?
4. Sind Türen oder Fenster geöffnet, oder befindet sich eine Wärmequelle in dem Raum?
5. Ist eine geeignete Temperatur eingestellt?



Das Gerät ist funkenstört nach den EG-Richtlinien 87/308.


SERVICE SWITCH

- (1) Confirm the Service switch is set to the "NORMAL" position.

The knob can be used for cooling operation continuously as a temporary measure.

The knob should be set to the upper position normally.

- (2) When room air conditioner cannot be operated in spite of pressing the ON/OFF button and confirming the position of each knob on the remote control switch, this service switch can be used for cooling operation until a service engineer arrives. But in this case the cooling operation is continuous, be careful of not to make the room too cool.
- When cooling operation, set the knob to under position.




WARTUNGSSCHALTER

- (1) Darauf achten, daß der Wartungsschalter auf die Position "NORMAL" gestellt ist. Der Knopf kann als vorübergehende Maßnahme für kontinuierlichen Kühlbetrieb verwendet werden.


Der Knopf sollte normalerweise auf die obere Position gestellt werden.

- (2) Wenn das Raumklimagerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste und Überprüfung der Position der einzelnen Tasten der Fernbedienung nicht betrieben werden kann, dann kann dieser Wartungsschalter für den Kühlbetrieb verwendet werden, bis ein Wartungstechniker erscheint. In diesem Falle ist jedoch nur kontinuierlicher Kühlbetrieb möglich, so daß darauf zu achten ist, daß der Raum nicht zu stark abgekühlt wird. Für den Kühlbetrieb ist der Knopf in die untere Position zu stellen. Den Knopf mit einem Schraubendreher einstellen.




CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM

MODEL RAS-5101CH




MODEL RAC-5101CHV




KONSTRUKTION UND ABMESSUNGEN

MODELL RAS-5101CH



MODELL RAC-5101CHV



MAIN PARTS COMPONENT

HAUPTBAUTEILE

THERMOSTAT

THERMOSTAT

Thermostat Specifications

Angaben über den Thermostat



MODEL		MODELL		RAS-5101CH			
THERMOSTAT MODEL		THERMOSTAT MODELL		IC			
OPERATION MODE		BETRIERSART		COOL	KÜHLUNG	HEAT	HEIZUNG
TEMPERATURE TEMPERATUR °C (°F)	INDICATION ANZEIGE 16	ON	AN	17.6	(63.7)	19.6	(67.3)
		OFF	AUS	17.3	(63.1)	19.3	(66.7)
	INDICATION ANZEIGE 24	ON	AN	25.6	(78.1)	27.6	(81.7)
		OFF	AUS	25.3	(77.5)	27.3	(81.1)
	INDICATION ANZEIGE 32	ON	AN	33.6	(92.5)	35.6	(96.1)
		OFF	AUS	33.3	(91.9)	35.3	(95.5)

FAN MOTOR


VENTILATORMOTOR

Fan Motor Specifications

Angaben über den Ventilatormotor

MODEL		MODELL	RAS-5101CH		RAC-5101CHV	
PHASE		PHASEN	SINGLE		EINPHASIG	
RATED VOLTAGE		NENNSPANNUNG	220 – 240 V			
RATED FREQUENCY		NENNFREQUENZ	50 Hz			
OUT PUT		LEISTUNG	10 W		20 W	
POLE NUMBER		ANZAHL DER POLE	4		6	
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG						
RESISTANCE VALUE WIDERSTANDS WERT (Ω)		20°C (68°F)	RM = 429.7 RA2 = 50.2 RA1 = 135.5 RA3 = 105.4		RA = 157.32 RM = 331.33	
		75°C (167°F)	RM = 522.5 RA2 = 61.0 RA1 = 164.8 RA3 = 128.2		RA = 191.3 RM = 402.9	

MODEL	MODELL	RAC-5101CHV
COMPRESSOR MODEL	KOMPRESSOR MODELL	G533QB3Z
PHASE	PHASEN	SINGLE EINPHASIG
RATED VOLTAGE	NENNSPANNUNG	220 – 240 V
RATED FREQUENCY	NENNFREQUENZ	50 Hz
LOCKED ROTOR CURRENT	ANLAUFSTROM	22 A
POLE NUMBER	ANZAHL DER POLE	2
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG		
RESISTANCE VALUE WIDERSTANDS WERT (Ω)	20°C (68°F)	RA = 3.154 RM = 4.372
	75°C (167°F)	RA = 3.834 RM = 5.315



⚠ CAUTION

When the Air Conditioner has been operated for a long time with the capillary tubes clogged or crushed or with too little coolant, check the color of the refrigerant oil inside the compressor. If the color has been changed conspicuously, replace the compressor.

⚠ ACHTUNG

Wenn das Klimagerät für längere Zeit benutzt worden ist und die Kapillarröhrchen verstopft oder beschädigt sind oder zu wenig Kühlmittel aufweisen, prüfen sie die Farbe des Öles im kompressor. Falls die Farbe des Öles stark verändert ist, muss der kompressor ausgetauscht werden.

WIRING DIAGRAM

UERDRAHTUNGSDIAGRAMM

MODEL RAS-5101CH / RAC-5101CHV
MODELL


- | | |
|--|---|
| (A) : COMPRESSOR
KOMPRESSOR | (P) : POWER RELAY
STROMRELAIS |
| (B) : FAN MOTOR
VENTILATORMOTOR | (Q) : THERMAL FUSE
THERMOSICHRUNG |
| (C) : POWER SWITCH
NETZSCHALTER | (R) : SURGE ASSORBER
ÜBERSPANNUNGSABLEITER |
| (D) : 1,000 PF CAPACITOR
1,000 PF KONDENSATOR | (S) : THERMISTOR
THERMISTOR |
| (F) : 1 μ F CAPACITOR
1 μ F KONDENSATOR | (T) : TRANSFORMER
TRANSFORMATOR |
| (G) : 30 μ F CAPACITOR
30 μ F KONDENSATOR | (U _H) : OVER HEAT PROTECTOR
TEMPERATURBACHITER |
| (H) : 2.5 μ F CAPACITOR
2.5 μ F KONDENSATOR | (U _P) : OVERLOAD RELAY
ÜBERLASTUNGSRELAIS |
| (I) : FAN MOTOR PROTECTOR
VENTILATORMOTORBESCHUTZER | (V) : VARISTOR
VARISTOR |
| (K) : LINE CORD
NETZKABEL | (W) : SOLID STATE RELAY FOR FAN (FAN SSR)
FESTKÖRPERRELAIS FÜR VENTILATOR (VENTILATOR SSR) |
| (J) : TERMINAL BOARD
KLEMMLEISTE | (X) : FUSE
SICHERUNG |
| (L) : EXTERNAL FAN RELAY
AUBENGEBLASERELAIS | (Y) : REVERSING VALVE RELAY
UMKEH REVENTILRELAIS |
| (M) : STICK RELAY
STABRELAIS | (Z) : AUTO SWEEP MOTOR
AUTOM SCHWENKMOTOR |
| (N) : REVERSING VALVE
UMKEHREVENTIL | |


BLU : BLUE
BLAU
GRY : GRAY
GRAU
BLK : BLACK
SCHWARZ

YEL : YELLOW
GELB
ORN : ORANGE
ORAUN
PNK : PINK
ROSA

BRN : BROWN
BRAU
GRN : GREEN
GRUN
VIO : VIOLET
VIOLETTE

WHT : WHITE
WEIB
RED : RED
ROT






WIRING DIAGRAM OF PRINTED WIRING BOARD
VERDRÄHTUNGSDIAGRAMM DER GEDRUCKTENSCHALTPLATTE

Remote control
Ferubedienungs

Battery (size 4 x 2) (RAR-24Z)




Keymatrixtable

	R13	P00	P01	P02	P03
K00	Room temperature down		OFF Timer	Hour up	
K01	Good night		ON Timer	Hour down	Present time
K02	Run/Stop	Reserved	Filter		Cancel
K03		Wind velocity changeover	Automatic air direction changeover	Running changeover	Room temperature up

Tastenmatrixtabelle

	R13	P00	P01	P02	P03
K00	Raumtemperaturverringderung		Aus-Zeitschalter	Stundenerhöhung	
K01	Gute Nacht		Ein-Zeitschalter	Stundenverringderung	Gegenwärtige Zeit
K02	Lauf/Halt	Rreserviert	Filter		Löschen
K03		Windgeschwindigkeitsumschaltung	Automatische Lüfrichtungumschaltung	Laufumschaltung	Raumtemperaturerhöhung

MODEL RAS-5101CH



Resistance (Ω)
J ... ±5%, G ... ±2%
F ... ±1%,
NO MARK ... 1/8W

SYMBOL	RATING
R301	390, J
R302	390, J
R303	5.1K, J
R304	390, J
R305	390, J
R306	5.1K, J
R311	1K, J, 1/6W
R312	1K, J
R321	1K, J
R322	10K, J
R323	1K, J
R331	1K, J, 1/6W
R332	10K, J, 1/6W
R341	10K, J
R351	10K, J
R361	12.7K, F, 1/6W
R362	1K, J
R371	18K, F, 1/6W
R372	1K, J
R373	2.4K, G
R401	15K, J
R402	27K, J
R403	62K, J
R404	10K, J
R405	1K, J
R411	10K, G
R412	15K, G
R413	2K, G
R414	2K, G
R415	62K, G
R511	3K, J
R512	27K, J
R513	2.7K, J
R514	5.1K, J
R515	10K, J
R701	750, J, 1/2W
R702	330, J, 1/6W
R703	750, J, 1/2W
R711	510, J
R712	510, J
R713	510, J
R714	510, J
R721	5.1K, J
R731	110, J, 1/2W
R732	110, J, 1/2W

C ... CEF
D ... ELE



SYMBOL
C101
C102
C103
C201
C203
C205
C301
C302
C311
C312
C321
C322
C361
C371
C401
C501
C502
C511
C512

SYMBOL
Q321
Q511
Q512

SYMBOL
D401
D511
D701
D702
D703

SYMBOL
ZD511

SYMBOL
LD711
LD712
LD713
LD714



Resistance (Ω)

J ... $\pm 5\%$, G ... $\pm 2\%$
F ... $\pm 1\%$,
NO MARK ... 1/8W

SYMBOL	RATING
R301	390, J
R302	390, J
R303	5.1K, J
R304	390, J
R305	390, J
R306	5.1K, J
R311	1K, J, 1/6W
R312	1K, J
R321	1K, J
R322	10K, J
R323	1K, J
R331	1K, J, 1/6W
R332	10K, J, 1/6W
R341	10K, J
R351	10K, J
R361	12.7K, F, 1/6W
R362	1K, J
R371	18K, F, 1/6W
R372	1K, J
R373	2.4K, G
R401	15K, J
R402	27K, J
R403	62K, J
R404	10K, J
R405	1K, J
R411	10K, G
R412	15K, G
R413	2K, G
R414	2K, G
R415	62K, G
R511	3K, J
R512	27K, J
R513	2.7K, J
R514	5.1K, J
R515	10K, J
R701	750, J, 1/2W
R702	330, J, 1/6W
R703	750, J, 1/2W
R711	510, J
R712	510, J
R713	510, J
R714	510, J
R721	5.1K, J
R731	110, J, 1/2W
R732	110, J, 1/2W

Capacitor (F)

C ... CERAMIC CAPACITOR
D ... ELECTROLYTIC CAPACITOR

SYMBOL	RATING	TYPE
C101	1,000P, 1,000V	C
C102	1,000P, 1,000V	C
C103	1,000P, 1,000V	C
C201	1,000 μ , 35V	D
C203	100 μ , 16V	D
C205	100 μ , 16V	D
C301	0.1 μ , 50V	C
C302	0.1 μ , 50V	C
C311	0.047 μ , 25V	C
C312	1,000P, 50V	C
C321	0.1 μ , 50V	D
C322	0.047 μ , 25V	C
C361	10 μ , 16V	D
C371	10 μ , 16V	D
C401	0.1 μ , 50V	C
C501	100 μ , 16V	D
C502	0.1 μ , 50V	C
C511	2.2 μ , 50V	D
C512	0.047 μ , 25V	C

Transistor

SYMBOL	MODEL
Q321	UN2216
Q511	2SC2462LC
Q512	2SA1052MC

Diode

SYMBOL	MODEL
D401	MA151WKTW
D511	MA153ATX
D701	MA151WKTW
D702	MA151WKTW
D703	MA151WKTW


Zener diode

SYMBOL	MODEL
ZD511	HZ7B2

LED

SYMBOL	MODEL	COLOR
LD711	SEL2713K	YELLOW
LD712	SEL2413E	GREEN
LD713	SEL2213C	RED
LD714	SEL2213C	RED



MODELL RAS-5101CH



Widerstand (Ω)
J ... ±5%, G ... ±2%
F ... ±1%,
Keine Markierung ... 1/8W

SYMBOL	NENNWERT
R301	390, J
R302	390, J
R303	5.1K, J
R304	390, J
R305	390, J
R306	5.1K, J
R311	1K, J, 1/6W
R312	1K, J
R321	1K, J
R322	10K, J
R323	1K, J
R331	1K, J, 1/6W
R332	10K, J, 1/6W
R341	10K, J
R351	10K, J
R361	12.7K, F, 1/6W
R362	1K, J
R371	18K, F, 1/6W
R372	1K, J
R373	2.4K, G
R401	15K, J
R402	27K, J
R403	62K, J
R404	10K, J
R405	1K, J
R411	10K, G
R412	15K, G
R413	2K, G
R414	2K, G
R415	62K, G
R511	3K, J
R512	27K, J
R513	2.7K, J
R514	5.1K, J
R515	10K, J
R701	750, J, 1/2W
R702	330, J, 1/6W
R703	750, J, 1/2W
R711	510, J
R712	510, J
R713	510, J
R714	510, J
R721	5.1K, J
R731	110, J, 1/2W
R732	110, J, 1/2W

C
D
SY
Q
Q
Q
SY
D
D
D
D
SY
ZI
SY
LI
LI
LI



Widerstand (Ω)

J ... $\pm 5\%$, G ... $\pm 2\%$
F ... $\pm 1\%$,
Keine Markierung ... 1/8W

SYMBOL	NENNWERT
R301	390, J
R302	390, J
R303	5.1K, J
R304	390, J
R305	390, J
R306	5.1K, J
R311	1K, J, 1/6W
R312	1K, J
R321	1K, J
R322	10K, J
R323	1K, J
R331	1K, J, 1/6W
R332	10K, J, 1/6W
R341	10K, J
R351	10K, J
R361	12.7K, F, 1/6W
R362	1K, J
R371	18K, F, 1/6W
R372	1K, J
R373	2.4K, G
R401	15K, J
R402	27K, J
R403	62K, J
R404	10K, J
R405	1K, J
R411	10K, G
R412	15K, G
R413	2K, G
R414	2K, G
R415	62K, G
R511	3K, J
R512	27K, J
R513	2.7K, J
R514	5.1K, J
R515	10K, J
R701	750, J, 1/2W
R702	330, J, 1/6W
R703	750, J, 1/2W
R711	510, J
R712	510, J
R713	510, J
R714	510, J
R721	5.1K, J
R731	110, J, 1/2W
R732	110, J, 1/2W

Kondensator (F)

C ... KERAMISCH KONDENSATOR
D ... ELEKTROLYTISCH KONDENSATOR

SYMBOL	NENNWERT	TYP
C101	1,000P, 1,000V	C
C102	1,000P, 1,000V	C
C103	1,000P, 1,000V	C
C201	1,000 μ , 35V	D
C203	100 μ , 16V	D
C205	100 μ , 16V	D
C301	0.1 μ , 50V	C
C302	0.1 μ , 50V	C
C311	0.047 μ , 25V	C
C312	1,000P, 50V	C
C321	0.1 μ , 50V	D
C322	0.047 μ , 25V	C
C361	10 μ , 16V	D
C371	10 μ , 16V	D
C401	0.1 μ , 50V	C
C501	100 μ , 16V	D
C502	0.1 μ , 50V	C
C511	2.2 μ , 50V	D
C512	0.047 μ , 25V	C

Transistor

SYMBOL	MODELL
Q321	UN2216
Q511	2SC2462LC
Q512	2SA1052MC

Diode

SYMBOL	MODELL
D401	MA151WKTW
D511	MA153ATX
D701	MA151WKTW
D702	MA151WKTW
D703	MA151WKTW

Zener diode


SYMBOL	MODELL
ZD511	HZ7B2

LED

SYMBOL	MODELL	FARBE
LD711	SEL2713K	GELB
LD712	SEL2413E	GRÜN
LD713	SEL2213C	ROT
LD714	SEL2213C	ROT


BASIC MODE																								
Operation mode		Fan		Cooling		Sensor dehumidification		Heating		Automatic														
Control function																								
1	Start/stop button, basic mode		Star/stop button operation lamp Operation and stop are repeated independent of timer reservations																					
2	Timer operation	OFF timer	Star/stop button Reservation Cancel Operation lamp Timer lamp Timer memory (OFF timer during stop) (Cancel) (Change of the reservation time)																					
		ON timer	Star/stop button Reservation Cancel Operation lamp Timer lamp Timer memory (ON timer during operation) (Cancel) (Change of the reservation time)																					
		OFF ↔ ON timer	(OFF → ON timer) (ON → OFF timer) (ON → OFF timer during operation) (OFF → ON timer during stop) Star/stop button Reservation Cancel Operation lamp Timer lamp Timer memory PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00																					
3	Circulation mode	Automatic	• Operation in the previous circulation mode	• “HI”, “MED”, or “LO” operation is executed according to the thermostat signal. (Refer to “Thermostat operation”.)	• “LO” and “Stop” are repeated according to the thermostat signal, independent of the setting.		• “HI”, “MED”, “LO”, and “Stop” are repeated according to the thermostat signal and time.		• The “Automatic” speed mode for each operation mode is used independent of the setting. (“Week” at the time of “Sensor dehumidification”.)															
		HI	• Operation in “HI” mode	• Same as on the left.			• “HI”, “MED”, “LO”, and “Stop” are repeated according to the thermostat signal and time.																	
		MED	• Operation in “MED” mode	• Same as on the left.			• “MED”, “LO”, and “Stop” are repeated according to the thermostat signal and time.																	
		LO	• Operation in “LO” mode	• Same as on the left.			• “LO” and “Stop” are repeated according to the thermostat signal and time.																	
4	Thermostat operation H → HI L → MED S → LO	• Only circulation with cut velocity is executed, independent of the thermostat signal.		(1) In case of “Automatic” mode		(1) When the set temperature is lower than the room temperature		Example for “HI” circulation mode		Room temperature ↑ at the start of operation ↓ 27°C 23°C <table><tr><td>Cooling</td><td>The set temperature shall be 27°C.</td></tr><tr><td>Sensor dehumidification</td><td>The set temperature shall be 2 degrees below the room temperature at the start of operation.</td></tr><tr><td>Heating</td><td>The temperature shall be 23°C + temperature shift amount.</td></tr></table> • A shift is not accepted at the time of operation start. • There is no switching between modes after start of operation. • When the operation is started again within 20 min. after stop with the start/stop button, operation will be executed in the previous mode. • The operation details are the same as for each operation mode. • The set temperature is set with the room temperature adjustment button. Correction by V, ±3°C is possible with. At this time, the operation mode judgement temperature also is shifted at the same time. However, correction is possible only in cooling operation mode, but not in “Sensor dehumidification” mode.		Cooling	The set temperature shall be 27°C.	Sensor dehumidification	The set temperature shall be 2 degrees below the room temperature at the start of operation.	Heating	The temperature shall be 23°C + temperature shift amount.							
		Cooling	The set temperature shall be 27°C.																					
Sensor dehumidification	The set temperature shall be 2 degrees below the room temperature at the start of operation.																							
Heating	The temperature shall be 23°C + temperature shift amount.																							
(1) Strong		Start/stop button Fan relay H Stick relay		Set temperature Start/stop button Fan relay H Fan relay L Fan relay S Power relay 2 sec Stick relay External fan relay Operation lamp H S L S L S L H S		Set temperature Start/stop button Fan relay S Power relay 2 sec Stick relay External fan relay Operation lamp S S S		(Set temperature)+ (Temperature shift amount) Start/stop switch Fan relay H Fan relay L Fan relay S Power relay 2 sec Stick relay External fan relay 4 way valve relay Pilot lamp Hot keep lamp S L H S L H S L H S L H S L H B <table><tr><td>Air-blow mode</td><td>(A)</td><td>(B)</td></tr><tr><td>H</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>L</td><td>L</td><td>L</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td>Automatic</td><td>L</td><td>※L</td></tr></table> Notes: • The min. ON time of the power relay is 3 minutes, and the min. OFF time also is 3 minutes. • In automatic circulation mode, “HI” in section (B) occurs only the first time.		Air-blow mode	(A)	(B)	H	L	H	L	L	L	S	S	S	Automatic	L	※L
Air-blow mode	(A)	(B)																						
H	L	H																						
L	L	L																						
S	S	S																						
Automatic	L	※L																						
				(2) In other modes than “Automatic” Same as above (but operation is made with the velocity set at the time of operation start).		(2) Set temperature higher than room temperature																		

Heating load reduction and Pd cut



- AIR BLOW CHANGE TO "H" FORCILY BY INPUTING "PD CUT 2"
- AIR BLOW MAKE A POSSIBLE TO CHANGE AIR BLOW AT TEMP. T₇.
- AIR BLOW RETURN TO THE ORIGINAL SETTED TEMP. AT TEMP T₅.


Reversing valve lock protection



- All relays are stopped by low-temperature input.
- Not accepted during hot keep, during compressor stop, during defrosting and during forced 3 minutes.
- Accepted only during heating operation.
- Receovery at the time of stop by low-temperature input is reset recovery.
- The timer lamp flashes at the time of stop.

GRUNDBETRIEBSART

Betriebsart		Ventilator	Kühlen	Fühlerentfeuchtung	Heizen	Automatik											
Steuerfunktion																	
1	Start-/stop-Taste, Grundbetriebsart		Star-/Stop-Taste Betriebslampe Star und Stop werden unabhängig von der Zeitschalterreservierung wiederholt														
2	Zeitschalter betrieb	Aus-Zeitschalter	Star-/Stop-Taste Autheben Betriebslampe Zeitschalterlampe Zeitschalterspeicher (Aus-Zeitschalter angehalten) (Autheben) (Änderung der Reservierungszeit)														
		Ein-Zeitschalter	Star-/Stop-Taste Autheben Betriebslampe Zeitschalterlampe Zeitschalterspeicher (Aus-Zeitschalter angehalten) (Autheben) (Änderung der Reservierungszeit)														
		AUS ↔ Ein-Zeitschalter	Star-/Stop-Taste Autheben Betriebslampe Zeitschalterlampe Zeitschalterspeicher PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00 PM1:00 PM3:00 PM5:00 (Aus → Ein-Zeitschalter) (Ein → Aus-Zeitschalter) (Ein → Aus-Zeitschalter in Betrieb) (Ein → Aus-Zeitschalter angehalten)														
3	Zirkulationsbetrieb	Automatik	Betrieb in der vorhergehenden Zirkulationsbetriebsart	Betrieb in der Betriebsart "HI", "MED" oder "LO" wird entsprechend dem Thermostatsignal durchgeführt. (Siehe "Thermostatbetrieb".)			Die "automatische" Drehzahlbetriebsart wird für jede Betriebsart verwendet, unabhängig von der Einstellung. ("Schwach" bei "Fühlerentfeuchtung".)										
		HI	Betrieb in der Betriebsart "HI"	Wie links angeführt.	"LO" und "Stop" werden entsprechend dem Thermostatsignal wiederholt, unabhängig von der Einstellung.												
		MED	Betrieb in der Betriebsart "MED"	Wie links angeführt.	"HI", "MED", "LO", und "Stop" werden entsprechend dem Thermostatsignal und der Zeit wiederholt.												
		LO	Betrieb in der Betriebsart "LO"	Wie links angeführt.	"MED", "LO", und "Stop" werden entsprechend dem Thermostatsignal und der Zeit wiederholt.												
4	Thermostatbetrieb	H → HI L → MED S → LO	Es wird nur Zirkulation mit verminderter Drehzahl durchgeführt, unabhängig vom Thermostatsignal.	(1) Bei "automatischer" Betriebsart	(1) Wenn die Einstelltemperatur niedriger als die Zimmertemperatur ist	Beispiel für die "HI" Zirkulationsbetriebsart	Zimmertemperatur ↑ beim Betriebsstart ↓ <table><tr><td>Kühlen</td><td>Die Einstelltemperatur ist 27°C.</td></tr><tr><td>Fühlerentfeuchtung</td><td>Die Einstelltemperatur ist 2 Grad niedriger als die Zimmertemperatur bei Betriebsbeginn.</td></tr><tr><td>Heizen</td><td>Die Einstelltemperatur ist 23°C + temperaturverschiebungsbetrag.</td></tr></table> - Zum Zeitpunkt des Betriebsstarts wird keine Verschiebung akzeptiert. - Nach Beginn des Betriebs kommt es nicht zu Schalten zwischen den Betriebsarten. - Wenn der Betrieb innerhalb von 20 Stunden nach Stop mit der Start-/Stop-Taste wieder gestartet wird, so erfolgt betrieb in der vorhergehenden Betriebsart. - Die Betriebseinzelheiten sind für alle Betriebsarten gleich. - Die Einstelltemperatur wird mit dem Einstellknopf für die Zimmertemperatur eingestellt. Korrektur um ±3°C ist mit möglich. - Zu dieser Zeit wird die Beurteilungstemperatur für die Betriebsart auch gleichzeitig verschoben. Korrektur ist jedoch nur in der Kühlbetriebsart und nicht in der Fühlerentfeuchtungsbetriebsart möglich.	Kühlen	Die Einstelltemperatur ist 27°C.	Fühlerentfeuchtung	Die Einstelltemperatur ist 2 Grad niedriger als die Zimmertemperatur bei Betriebsbeginn.	Heizen	Die Einstelltemperatur ist 23°C + temperaturverschiebungsbetrag.				
			Kühlen	Die Einstelltemperatur ist 27°C.													
Fühlerentfeuchtung	Die Einstelltemperatur ist 2 Grad niedriger als die Zimmertemperatur bei Betriebsbeginn.																
Heizen	Die Einstelltemperatur ist 23°C + temperaturverschiebungsbetrag.																
(1) Stark Start-/Stop-Taste Gebäuserelais H Stabrelais Leistungrelais 2 sec Starrelais Außengebläserrelais Betriebslampe H S L S L H S Hinweis: - Die minimale Einschaltzeit des Leistungsrelais ist 3 Minuten, und die minimale Ausschaltzeit ist auch 3 Minuten. (2) In anderen Betriebsarten als "Automatik" - Wie oben (aber Betrieb erfolgt mit der beim Betriebsstart eingestellten Drehzahl).	Einstelltemperatur Start-/Stop-Taste Gebäuserelais S Leistungrelais 2 sec Stick relay Außengebläserrelais Betriebslampe S S S Hinweise: - Zwangsbetrieb durch Einschalten der Start-/Stop-Taste erfolgt auch bei ausgeschaltetem Thermostat. - Die um 0,66 Grad verringerte Zimmertemperatur 30 Sekunden nach Betriebsstart wird zur Einstelltemperatur. - Wenn die Zimmertemperatur 16°C oder weniger ist, wird 16°C zur Einstelltemperatur. - Der sonstige Betrieb ist wie für (1).	Einstelltemperatur + Temperaturverschiebungsbetrag Start-/Stop-Schalter Gebäuserelais H Gebäuserelais L Gebäuserelais S Leistungrelais 2 sec Stabrelais Außengebläserrelais Umkehrventilrelais Betriebslampe Warmhalt-Lampe S L H S L H S L H S L H S L H B <table><tr><th>Zirkulationsbetriebsart</th><th>(A)</th><th>(B)</th></tr><tr><td>H</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>L</td><td>L</td><td>L</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td>Automatisch</td><td>L</td><td>XL</td></tr></table> Hinweise: - Die minimale Einschaltzeit des Leistungsrelais ist 3 Minuten, und die minimale Ausschaltzeit ist auch 3 Minuten. - Bei automatischem Zirkulationsbetrieb erfolgt "HI" Zirkulation in Abschnitt (B) nur beim ersten mal.	Zirkulationsbetriebsart	(A)	(B)	H	L	H	L	L	L	S	S	S	Automatisch	L	XL
Zirkulationsbetriebsart	(A)	(B)															
H	L	H															
L	L	L															
S	S	S															
Automatisch	L	XL															






Table 1 Specifications

Item		
Operation switching	Automatic	Yes
	Heating	Yes
	Fan	Yes
	Sensor dehumidification	Yes
	Cooling	Yes
Temporary switch		Yes (automatic)
Service switch	Heating	Yes
	Cooling	Yes
Nice temperature reservation		Yes
Automatic fresh defrosting		Yes
Defrosting		Yes
Pd cut 1		Yes
Pd cut 2		Yes
Pd cut 3		Yes
Heating load reduction		Yes
External fan relay		Yes
Reversing valve relay		Yes
Reversing valve lock protection		Yes
Sleep circuit		Yes
Heater operation at the time of sensor dehumidification		No
Automatic blowing direction		Yes
Filter sign		Yes
Wireless mode		Cooling wireless

Table 2 Sensor operation values

Item				
Thermostat operation	ON temperature (Thermostat relay) power relay (°C)	Cooling, Sensor dehumidification	16	17.6
			24	25.5
			32	33.6
		Heating	16	19.6
			24	27.6
	32	35.6		
	Differential (°C)			0.33
			—	
			—	
Low-temperature defrosting		(T1)	ON (°C)	5.5
			Reset (°C)	6.0
Preheating		(T2)	Reset (°C)	17.0
			ON (°C)	15.0
			—	
			—	
Pd cut 1		(T3)	ON (°C)	46.5
		(T4)	Reset (°C)	43.8
Pd cut 2		(T6)	ON (°C)	56.0
		(T7)	Reset (°C)	50.0
Pd cut 3		(T8)	ON (°C)	63.0
		(T9)	Reset (°C)	55.0

Other detailed specifications

1.

When the room temperature rises within 3 minutes after thermostat OFF during cooling operation with automatic velocity, the blowing velocity changes in the order of S → L → H in the same way as at the time of thermostat ON.
2.

In case of Tele. control input during stopped ON timer, operation will be started at that time and the timer will be cleared.
3.

In case of Tele. control input during operation of the OFF timer, the operation will be stopped at that time and the timer will be cleared.
4.

Even when operation stop is executed at the time of outside fan OFF by overload, automatic fresh defrosting will not be executed.
5.

In case of switching to "Heating" during "Automatic" heating operation, the operation will be continued as it is when the thermostat is ON. 3 min delay will not be entered. However, the set room temperature and the blowing velocity will be according to the remote control signal. The same applies for switching from "Heating" to "Automatic" heating.
6.

In case of switching from "Sensor dehumidification" operation to "Cooling", as it is when the thermostat is ON. 3 min delay will not be entered. However, the set room temperature and the blowing velocity will be according to the remote control signal.
The same applies for switching from "Cooling" to "Sensor dehumidification". The same also applies for "Automatic" sensor dehumidification, cooling "Sensor dehumidification", "Cooling".
7.

The filter sign lights after operation of the indoor fan for 100 hours. The time is cleared by the filter switch.
8.

After entry into trouble mode (when the indication lamp is flashing), the rapid feed mode can not be changed.
9.

When operation by nice temperature reservation is executed during sleep operation, normal operation will be continued, and the advance time becomes the temperature difference between the set temperature without sleep shift and the room temperature.
10.

The 60 minutes of defrosting prohibition are counted from Thermostat ON after start/stop switch ON. When the thermostat is OFF at the time of start/stop switch ON, the 60 minutes will be counted from the time of thermostat ON. The initial OFF time is not counted. Counting starts when the thermostat becomes ON, and the count then continues even if the thermostat becomes OFF.
11.

In case of switching from "Heating" the reversing valve is held for 3 minutes.
12.

The defrosting signal is not accepted with overload input, and the operation becomes as shown below when the overload input disappears.

(1)

When previously the defrosting signal existed without overload input, defrosting will start immediately.

(2)

In cases other than the above, defrosting will be executed with a defrosting signal in the condition without overload input.

Betriebsart		Ventilator	Kühlen	Fühlerentfeuchtung	Heizen	Automatik								
Steuerfunktion														
7	Schlaf­taste	• Der Betrieb wird zur eingestellten Zeit ausgeschaltet.		Hinweise: 60 Minuten nach einschalten der Schlaf­taste wird mit Schlafbetrieb begonnen. - Wenn die Schlaf­taste während Ausschalt-Zeitschalterbetrieb eingeschaltet wird, so wird der Ausschalt-Zeitschalter gelöscht.		• Schlafbetrieb erfolgt für alle Betriebsarten.								
	• Die Einstelltemperatur nach Schlafverschiebung bei Fühlerentfeuchtungsbetrieb ist auf 16°C begrenzt.				• Wenn die Schlaf­taste während Ausschalt-Zeitschalterbetrieb eingeschaltet wird, so wird der Ausschalt-Zeitschalter gelöscht.	• Schlafbetrieb erfolgt für alle Betriebsarten.								
8	Vorwärm Heizbetrieb					• Bei Heizbetriebsart erfolgt der gleiche Betrieb wie für Heizen.								
Hinweise: - Selbst wenn das Vorwärm­signal nicht als Eingang gegeben wird, beginnt Heizbetrieb wenn 3 Minuten für T verstrichen sind. - Vorwärm­betrieb wird bei Betriebsstart und nach Beendigung von Entfrosten durchgeführt, und zu allen anderen Zeiten erfolgt kein Betrieb, unabhängig vom Vorwärm­signal.														
9	Entfrosten (automatik entfrosten)				<table><tr><td>TA (Umkehrzyklusentfrosten)</td><td>10 Minuten 15 Minuten</td></tr><tr><td>TB (Schalldämpfungsperiode)</td><td>30 sec</td></tr><tr><td>TC (Zyklusbalancezeit)</td><td>30 sec</td></tr><tr><td>TE (Entfrosts­verbotszeit)</td><td>60 Minuten 15 Minuten</td></tr></table> - Für die Zeit TE nach Start von Heizbetrieb wird Entfrosten auch bei Eingabe des Entfrosts­signals nicht durchgeführt. - Wenn Umkehrzyklusentfrosten TA für die in der Tabelle links gezeigte Zeit durchgeführt worden ist, so schreitet der Betrieb unabhängig vom Entfrosts­signal zu TB und TC fort. - Wenn das Leistungs­relais nach Ablauf der Zeit TE eingeschaltet wird, so beginnt Entfrosten sofort bei Eingang des Entfrosts­signals. - Wenn Entfrosten beendet worden ist, so wird das Entfrosts­signal für die Zeit TE nicht akzeptiert. - Wenn ein Entfrosts­signal während Stop durch den Start-/Stop-Schalter oder bei abgelaufenem Ausschalt-Zeitschalter als Eingang gegeben wird, so wird Entfrosten vor Betriebsstop durchgeführt. - Bei Überlasteingang wird das Entfrosts­signal nicht akzeptiert.	TA (Umkehrzyklusentfrosten)	10 Minuten 15 Minuten	TB (Schalldämpfungsperiode)	30 sec	TC (Zyklusbalancezeit)	30 sec	TE (Entfrosts­verbotszeit)	60 Minuten 15 Minuten	• Entfrosten für jede Betriebsart wird durchgeführt.
TA (Umkehrzyklusentfrosten)	10 Minuten 15 Minuten													
TB (Schalldämpfungsperiode)	30 sec													
TC (Zyklusbalancezeit)	30 sec													
TE (Entfrosts­verbotszeit)	60 Minuten 15 Minuten													

AUTO SWING FUNCTION

INPUT SIGNAL	PRESENT CONDITION			OPERATING SPECIFICATION	REFERENCE
	OPERATION	OPERATION MODE	AIR DEFLECTOR		
KEY INPUT	STOP	EACH MODE	STOP	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
			DURING ONE SWING	STOP AT THE MOMENT.	
	DURING OPERATION	AUTO COOL COOL FAN AUTO DRY DRY	STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
		AUTO HEAT HEAT CIRCULATOR	STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
THERMO. ON (INTERNAL FAN ON)	DURING OPERATION	AUTO DRY DRY AUTO HEAT HEAT CIRCULATOR	TEMPORARY STOP	START SWING AGAIN.	
THERMO. OFF (INTERNAL FAN OFF)			DURING SWINGING	STOP SWINGING TEMPORARILY. (SWING MODE IS CLEARED IF SWING COMMAND IS TRANSMITTED DURING TEMPORARY STOP.)	
MAIN SWITCH ON	STOP	COOL FAN DRY	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD ② UPWARD	
		HEAT CIRCULATOR	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD	
MAIN SWITCH OFF	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP DURING SWINGING	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
			DURING INITIALIZING		
CHANGE OF OPERATION	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP	INITIALIZING CONDITION OF EACH MODE.	
			DURING SWINGING	STOP SWINGING AND MODE BECOMES INITIALIZING CONDITION.	

AUTOMATISCHE SCHWINGFUNKTION

EINGANGSSIGNAL	DERZEITIGE BEDINGUNG			BETRIEBSSPEZIFIKATION	REFERENZ
	BETRIEB	BETRIEBSMODUS	LUFTDEFLEKTOR		
TASTENEINGANG	STOPP	JEDER MODUS	STOPP	EIN SCHWINGVORGANG (SCHLIEßEN DES LUFTDEFLEKTORS) ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	INITIALISIEREN BEI DEM NÄCHSTEN BETRIEB.
			WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT.	
	WÄHREND DES BETRIEBS	AUTOMATISCHES KÜHLEN KÜHLEN GEBLÄSE AUTOMATISCHES ENTFEUCHTEN ENTFEUCHTEN	STOPP	SCHWINGVORGANG STARTEN ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS ③ ABWÄRTS	
			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT.	
		AUTOMATISCHE HEIZUNG HEIZUNG ZIRKULATION	STOPP	ATART DES SCHWINGVORGANGES ① ABWÄRTS ② AUFWÜRTS ③ ABWÄRTS	
			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT	
THERMO EIN (INTERNES GEBLÄSE EIN)	WÄHREND DES BETRIEBS	AUTOMATISCHES ENTFEUCHTEN ENTFEUCHTEN AUTOMATISCHE HEIZUNG HEIZUNG ZIRKULATION	TEMPORÄRER STOPP	SCHWINGEN WIEDER BEGINNEN.	
THERMO AUS (INTERNES GEBLÄSE AUS)			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	SCHWINGVORGANG TEMPORÄR STOPPEN. (SCHWINGMODUS WIRD FREIGEgeben, WENN SCHWINGBEFEHL WÄHREND DES TEMPÄREREN STOPPS ÜBERTRAGEN WIRD.)	
HAUPTSCHALTER EIN	STOPP	KÜHLUNG GEBLÄSE ENTFEUCHTEN	STOPP WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	INITIALISIERUNG ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	
		HEIZUNG ZIRKULATION	STOPP WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	INITIALISIERUNG ① ABWÄRTS	
HAUPTSCHALTER AUS	WÄHREND DES BETRIEBS	JEDER MODUS	STOPP WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	EIN SCHWINGVORGANG (SCHLIEßEN DES LUFTDEFLEKTORS) ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	INITIALISIEREN BEI DEM NÄCHSTEN BETRIEB.
			WÄHREND DER INITIALISIERUNG		
ÄNDERUNG DES BETRIEBS	WÄHREND DES BETRIEBS	JEDER MODUS	STOPP	INITIALISIERUNGS-BEDINGUNG FÜR JEDEN MODUS.	
			WÄHREND DES SCHWINGENS	SCHWINGVORGANG STOPPEN UND MODUS WIRD ZUR INITIALISIERUNGS-BEDINGUNG.	

TROUBLE-SHOOTING

No cooling

Operates by setting the service switch to forces cooling?

YES

Return the service switch to "Normal".



Set the remote controller to an operation status and press the ON/OFF button.



Is the level LO (approx. 0.5V) between driver IC 2 pin (16) power relay and 0V?

NO

Is the level LO (approx. 0.5V) between driver IC 2 pin (15) stick relay and 0V?

NO

Is the level LO (approx. 0.5V) between driver IC 1 pin (11) (Fan SSR M) and 0V at "MED fan speed"?

NO

Check the circuit board inside parts. When checking, carry out a self diagnosis by indoor indicator lamp.

No operation at all.

*1
NO

*1 Before using the service switch, disengage and engage the plug. Do not operate the remote controller.

Check the following parts and replace if faulty	
1) Current fuse	Remove and check the continuity across.
2) Varistor	Check whether the appearance is blackish or not. The resistance must be infinite. *2
3) Transformer	Thereafter, check the secondary voltage (approx. 12V AC).
4) Fan motor protector	(109°C) Continuity across → If there is no continuity, also check the fan motor and capacitor.
5) Thermal fuse for Electric parts	(96°C) Continuity across → If there is no continuity, check the electric parts and replace if abnormal.

*2 Before checking the varistor, deteach a terminal.



Power relay abnormal

YES
Compressor dose not turn at LO.



Replace Power relay



Stick relay abnormal

YES




Replace Stick relay



Fan SSR M abnormal

YES
No "MED fan speed" operation at LO.



*3 Wait for 3 minutes before forced re-operation by the service switch.

Replace faulty part

STÖRUNGSSUCHE

Kühlbetrieb wird nicht durchgeführt

*1 Für Verwendung des Wartungsschalters den Stromversorgungsstecker einmal aus der Steckdose ziehen und dann wieder einstecken. Die Fernbedienung bitte nicht verwenden.

Erfolgt Betrieb, wenn der Wartungsschalter zu Zwangskühlen gestellt wird?

Absolu kein Betrieb

*1
Nein

Ja

Den Wartungsschalter auf "Normal" zurückstellen.

Nein

Die Fernbedienung auf den Betriebszustand einstellen und die EIN-/AUS- Taste drücken.

Nein

Herrscht niedriger Pegel (etwa 0.5V) zwischen Treiberstift ①⑥ des Leistungsrelais und 0V?

Ja

Der Leistungsrelais ist defekt.

Nein

Den Leistungsrelais auswechseln.

Nein

Herrscht niedriger Pegel (etwa 0.5V) zwischen Treiberstift ①⑤ des Stabrelais und 0V?

Ja

Der Stabrelais ist defekt

Nein

Den Stabrelais auswechseln.

Nein

Herrscht bei schwacher Luftgeschwindigkeit niedriger Pegel (etwa 0.5V) zwischen Treiberstift ①① (Ventilator SSR M) und 0V?

Ja

Das Ventilator SSR M ist defekt.

Nein

Bei niedrigem Pegel erfolgt kein Betrieb mit mittlerer Luftgeschwindigkeit.

Nein

Die Teile der gedruckten Schaltplatte inspizieren. Zum Zeitpunkt der Inspektion die Selbstdiagnose mittels der Anzeigelampe der Zimmereinheit überprüfen.

*3 Vor erneutem zwangsweisem Betrieb mit dem Wartungsschalter unbedingt 3 Minuten warten.

Die defekten Teile auswechseln.

Die folgenden Teile inspizieren und bei Störungen durch neue Teile ersetzen	
1) Stromsicherung	Entfernen und auf Leitfähigkeit überprüfen
2) Varistor	Sieht der Varistor schwärzlich aus? Der Varistor ist in ordnung, wenn der Widerstandswert unendlich groß ist. *2
3) Transformator	Nach der obigen Überprüfung die Sekundärspannung überprüfen (etwa 12V Wechselstrom).
4) Ventilatormotorschutz	(109°C) Leitfähigkeit zwischen beiden Enden → Wenn keine Leitfähigkeit vorhanden ist, auch den Gebläsemotor und den Kondensator ü(76°C)
5) Temperatursicherung für Elektroteile	(96°C) Leitfähigkeit zwischen beiden enden → Wenn keine Leitfähigkeit vorhanden ist, die Elektroteile überprüfen und nicht normale Teile ersetzen.

*2 Für die Überprüfung des Varistors ein Ende abtrennen.


Self-diagnosis check method with the indoor indication lamp

Trouble mode	Indication lamp	Operation contents	Inspection parts
Defective operation of the room temperature thermistor	Timer lamp flashing	Full stop occurs with a short-circuit or a wire break of the room temperature thermistor (Reset for recovery)	Inspect the room temperature thermistor
Reversing valve lock protection operation	Timer lamp flashing	Full stop occurs when the temperature of the indoor heat exchanger drops to 7.1°C or less because of defective operation of the reversing valve for heating operation (Reset for recovery)	1) Inspect the operation of the reversing valve (outdoor unit). 2) Inspect the reversing valve relay opening (indoor key panel). 3) Inspect the driver IC1 (Indoor key panel). 4) Inspect the opening of the heat exchanger thermistor (including the connector).

Prüfmethode für Selbstdiagnose mit der Zimmeranzeigelampe

Störungsbetriebsart	Anzeigelampe	Betriebsinhalt	Inspektionsteile
Defekter Betrieb des Zimmertemperatur-thermistors	Die Zeitschalter-lampe blinkt.	Bei einem Kurzschluß oder Drahtbruch des Zimmertemperaturthermostats kommt es zu vollständigem Halt. (Rückstellen für erneuten Betrieb.)	Den Zimmertemperatur-thermostat inspizieren.
Umkehrventil-Verriegelungsschutz-betrieb	Die Zeitschalter-lampe blinkt.	Wenn die Temperatur des Zimmerwärmeaustauschers wegen defekten Betriebs des Umkehrventils für Heizbetrieb auf 7,1°C oder weniger abfällt, kommt es zu vollständigem Halt. (Rückstellen für erneuten Betrieb.)	1) Den Betrieb des Umkehrventils (Außeneinheit) inspizieren. 2) Öffnen des Umkehrventilrelais überprüfen (Innentastentafel). 3) Die Treiber-IC1 (Innentastentafel) inspizieren. 4) Öffnen des Wärmeaustauscher-thermistors (einschließlich Anschluß) inspizieren.


PARTS LIST AND DIAGRAM



MODEL MODELL RAS-5101CH

NO. NR.	PART NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-5101CH	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	PMRAS-5100C 001	1	EVAPORATOR	VERDAMPFER
7	PMRAS-5100C 002	1	FAN MOTOR 10W, 1KG	VENTILATORMOTOR 10W, 1kg
10	RAS-226DW 005	1	TAGENTIAL FLOW FAN	VENTILATOR
11	RAS-1809V 006	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	HALTER FÜR VENTILATOR
12	RAS-2143CX 908	1	CAPACITOR 1 μ F, 400V	KONDENSATOR 1 μ F, 400V
23	RAS-226DW 003	1	CABINET	GEHÄUSE
24	PMRAS-5101CH 001	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	KONDENSWASSERPFBANNE
26	PMRAS-5101CH 002	1	FRONT COVER ASSEMBLY	FRONTPLATTE
27	RAS-289DX 009	2	FILTER	LUFTFILTER
42	PMRAS-5100C 005	1	THERMAL FUSE (96° C)	THERMO-SICHERUNG (96°C)
44	RAS-258CX 018	1	MONTING PLATE	BEFESTIGUNGSPLATTE
48	RAS-288CX 004	1	FAN COVER	KUGELLAGERABDECKUNG
49	RAS-258CX 012	1	DRAIN HOSE	AUSLASSROHR
60	PMRAS-5100C 006	1	UNION (2)	VERSCHRAUBUNG (2)
61	RAM-2203 006	1	UNION (3)	VERSCHRAUBUNG (3)
62	RAS-258CX 009	1	FAN MOTOR SUPPORT (L)	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR
63	RAS-258CX 030	1	FAN MOTOR SUPPORT (R)	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR
86	RAS-2552W 028	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	FERNBEDIENUNGSPLATTE
88	PMRAS-5101CH 003	1	TERMINAL BOARD (4P)	KLEMMLEISTE (4P)
89	RAS-258CX 031	1	AUTO SWEEP MOTOR	AUTOM. SCHWENKMOTOR
100	PMRAS-5101CH 004	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	FERNBEDIENUNGSMONTAGE
101	PMRAS-5101CH 005	1	P.W.B. (MAIN)	LEITERPLATTE (HAUPTPLATTE)
102	PMRAS-5101CH 006	1	P.W.B. (LED)	LEITERPLATTE (LED)
104	PMRAS-5100C 012	1	TRANSFORMER	TRANSFORMER
106	RAS-2555W 013	2	RELAY (MQ4)	RELAIS (MQ4)
109	RAS-288AX 011	1	SWITCH (POWER)	SCHALTER
110	RAV-1645D 033	1	SERVICE SWITCH	WARTUNGSSCHALTER
112	RAS-2852W 009	1	THERMISTOR (ROOM TEMP.)	THERMISTOR(RAUMTEMPERATUR)
115	PMRAS-5100C 013	1	FUSE (3.15A)	SICHERUNG (3.15A)
117	RAS-2216W1 011	1	FUSE HOLDER	HALTER FÜR SICHERUNG
120	RAS-22DWC 008	1	OSCILLATOR (CST8.38MTW)	OSZILLATOR (CST8.38MTW)
121	RA-108CHLXA 908	2	VARISTOR 450NR(15)	VARISTOR
128	R-927CXV 034	1	TRANSISTOR (2SC2462LC)	TRANSISTOR (2SC2462LC)
129	RAS-2236HV 022	1	TRANSISTOR (2SA1052MCTL)	TRANSISTOR (2SA1052MCTL)

NO. NR.	PART NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-5101CH	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
130	RAS-22DWC 009	1	MICRO COMPUTER (μPD78012CW)	MIKROCOMPUTER (μPD78012CW)
135	RAC-2231HV 011	1	FUSE-RESISTOR	WIDERSTAND-SICHERUNG
140	PMRAS-5100C 014	1	SURGE ABSORBER	ÜBERSpannungs-ABLEITER
143	RAS-282CUXP 914	4	DIODE (M.T)	DIODE (M.T)
145	RAS-2236HV 018	1	ZENER DIODE (HZ7B2T2)	ZENERDIODE (HZ7B2T2)
148	RAS-4520B 014	1	DIODE BRIDGE (S1WB10F)	DIODENBRÜCKE (S1WB10F)
150	RAS-2236W 025	1	LED (YELLOW) SEL2713K	LED (GELB) SEL2713K
151	RAS-2236W 071	2	LED (RED) SEL2213C	LED (ROT) SEL2213C
152	RAS-2553W 020	1	LED (GREEN) SEL2413E	LED (GRÜN) SEL2413E
156	RW-123BHS 203	1	POST (VH-PV-2PB)	FASSUNG (VH-PV-2PB)
162	RAS-2236W 056	1	CAPACITOR 0.047μF, 25V	KONDENSATOR 0.047μF, 25V
163	RAS-2236W 053	1	CAPACITOR 0.001μF, 50V	KONDENSATOR 0.001μF, 50V
170	PMRAS-5100C 015	1	REGULATOR IC (μPC7805HF)	REGLER IC (μPC7805HF)
171	RAS-2555W 014	1	REGULATOR IC (μPC7812H)	REGLER IC (μPC7812H)
172	RAS-258CX 025	1	LED COVER	LED-ABDECKUNG
173	RAC-2236HV 029	1	POST (VH-4P)	FASSUNG (VH-4P)
186	RAS-22DWC 006	1	TEMPORARY SWITCH	TEMPORÄRSCHALTER
187	RAS-32YCX2 010	1	LIGHT RECEIVING UNIT	LICHTEMPfangSEINHEIT
188	RAS-258CX 027	1	EEPROM(IC301)	E ² PROM (IC301)
189	RAS-5101C 914	1	FAN MOTOR PROTECTOR (109°C)	VENTILATORMOTOR SCHUTZ(109°C)
190	RAS-5101C 915	1	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)	THERMISTOR (WÄRMETAUSCHER)
191	RAS-22AWM 007	2	RELAY (G4UIA)	RELAIS (G4UIA)



MODEL MODELL RAC-5101CHV

NO. NR.	PART NO. AUFTRAGSNUMBER RAC-5101CHV	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	PMRAC-5100CV 101	1	COMPRESSOR 750W, 10kg	KOMPRESSOR
2	RAC-2251V 801	1	CONDENSER	KONDENSATOR
12	PMRAC-5100CV 102	1	OVERLOAD RELAY	ÜBERLASTUNGSRELAIS
13	RAC-1816S 004	1	OVERHEAT RELAY	TEMPERATURBÄCHTER
14	RA-226 015	1	O.L.R. COVER	ÜBERLASTUNGSRELAIS DECKEL
15	RA-226 016	1	COVER SUPPORT	ÜBERLASTUNGSRELAISDECKEL- ABSTÜTZUNG
20	KPNT1 001	3	PUSH NUT	KOMPRESSOR- ABSTÜTZUNGSCHEIBE
21	PMRAC-5101CHV 101	1	FAN MOTOR	VENTILATORMOTOR
24	RAC-2558HV 005	1	PROPELLER FAN	PROPELLER-VENTILATOR
25	RAC-3520BHV 003	1	CAPACITOR 30 μ F, 400V	KONDENSATOR 30 μ F, 400V
26	RAC-220BHV 003	1	CAPACITOR 2.5 μ F, 400V	KONDENSATOR 2.5 μ F, 400V
38	RAC-2102CH 901	1	CABINET	GEHÄUSE
39	MR08C7 902	1	SIDE PLATE (L)	SEITENPLATTE (L)
40	RAC-2545HV 903	1	SIDE PLATE (R)	SEITENPLATTE (R)
41	RAC-225AW 001	1	BACK PLATE	HINTERESPLATTE
44	PMRAC-5101CH 003	1	TERMINAL BOARD (4P)	KLEMMLEISTE (4P)
46	RAC-1865V 002	1	VALVE (2S)	VENTIL (2S)
47	RAC-2265V 002	1	VALVE (3S)	VENTIL (3S)
54	PMRAC-5101CHV 102	1	STRAINER	FILTER
58	RAC-2226HV 805	3	COMPRESSOR RUBBER	KOMPRESSORGUMMI
62	RAC-2051HV 004	1	CHECK VALVE	HALTUNGSVENTIL
63	RAC-2226HV 803	1	REVERSING VALVE	VIERWEGEVENTIL
64	RAC-3188CH 906	1	MG-COIL (REVERSING VALVE)	SPULE